

### HÖRMANN FCT 3B 868 MHz



#### Programmierung von Ihrer neuen Tastatur mit einem schon programmierten Handsender:

1. Geben Sie den Zugangscode des Kanals ein, den Sie programmieren möchten (Werkseinstellung: 12345 für den ersten Kanal, 2345 für den zweiten Kanal, 3456 für den dritten Kanal). Die Diode auf der Tastatur erleuchtet.
2. Rücken Sie den Handsender an die Tastatur näher, so daß sie sich berühren und die Dioden sehr nah sind. Drücken Sie die Kanaltaste auf Ihrem Handsender, die dem Code entspricht. Die Diode auf dem Handsender erleuchtet (L1).
3. Drücken Sie die Taste « Schlüssel » (P1) auf Ihrer neuen Tastatur. Halten Sie die fest. Die Diode auf der Tastatur blinkt und dann erleuchtet fest. Machen Sie die Taste frei.
4. Wiederholen Sie den Ablauf für alle Tasten, die Sie programmieren möchten.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihre neue Tastatur ist programmiert.