

HÖRMANN HSZ2 BS

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es existieren verschiedene Methoden Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Programmierung anhand eines Handsenders der alten Serie zum neuen Sender :



Fig 1

ACHTUNG: Während des Kopiervorgangs riskieren Sie den alten Handsender zu überschreiben, wenn Sie zuerst auf die Tasten des neuen Handsenders drücken. Dies löscht das Signal des alten Senders.

BEACHTEN SIE: Wenn die Diode des neuen Handsenders rot leuchtet, gehen Sie direkt zu Punkt 5, wenn die Diode blau leuchtet, fangen Sie bei Punkt 1 an.

1. Öffnen Sie das Gehäuse des neuen Handsenders, um an die Batterie zu gelangen.
2. Um den neuen Handsender mit der alten Serie kompatibel zu machen, entfernen Sie die Batterie. Drücken Sie die Taste des neuen Handsenders, die Sie nutzen möchten, und halten diese gedrückt. Setzen Sie die Batterie wieder ein. Drücken Sie weiterhin die Taste.
3. Die Diode blinkt langsam blau und dann schnell, dann langsam rot und dann schnell. Sie können die Taste nun loslassen.
4. Der neue Handsender ist nun bereit um von einem Modell der alten Serie programmiert zu werden.
5. Halten Sie den neuen Handsender dicht an den alten, bereits programmierten Handsender. (fig.1). Drücken Sie zuerst eine Taste auf dem bereits programmierten Sender.
6. Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie eine Taste auf dem neuen Handsender, welche programmiert werden soll. Halten Sie die Tasten gedrückt.
Die Diode auf dem neuen Handsender blinkt langsam. Warten Sie 5 Sekunden. Die Diode auf dem neuen Handsender blinkt schneller.
7. Lassen Sie die Tasten los.
8. Wiederholen Sie den Vorgang für jede weitere Taste, die Sie programmieren möchten.
9. Warten Sie 10 Sekunden.
10. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.

Programmierungsanleitung

Anhand eines bereits programmierten Handsenders der neuen BS Serie :



fig 2

BEACHTEN: Wenn die Diode des neuen Handsenders blau leuchtet, gehen Sie direkt zu Punkt 5, wenn die Diode rot leuchtet, fangen Sie bei Punkt 1 an.

1. Öffnen Sie das Gehäuse des neuen Handsenders, um an die Batterie zu gelangen.
2. Um den neuen Handsender mit der alten Serie kompatibel zu machen, entfernen Sie die Batterie. Drücken Sie die Taste des neuen Handsenders, die Sie nutzen möchten, und halten diese gedrückt. Setzen Sie die Batterie wieder ein. Drücken Sie weiterhin die Taste.
3. Die Diode blinkt langsam blau und dann schnell.
Sie können die Taste nun loslassen.
4. Der neue Handsender ist nun bereit um von einem Modell der neuen BS Serie programmiert zu werden.
5. Halten Sie den neuen Handsender und den programmierten Sender im Abstand von 3-4 cm nebeneinander (fig.2).
6. Drücken Sie auf eine Taste des bereits programmierten Senders.
7. Der programmierte Sender blinkt nun blau und rot.
8. Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie eine Taste auf dem neuen Handsender, welche programmiert werden soll. Halten Sie die Tasten gedrückt.
Die Diode auf dem neuen Handsender blinkt langsam. Warten Sie 5 Sekunden. Die Diode auf dem neuen Handsender blinkt schneller.
9. Lassen Sie die Tasten los.
10. Wiederholen Sie den Vorgang für jede weitere Taste, die Sie programmieren möchten.
11. Warten Sie 10 Sekunden.
12. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.