

## Programmierungsanleitung

### APRIMATIC TM4



#### Programmierung mit einem programmierten Handsenders:

1. Nähern Sie sich Ihrer Anlage auf 1 Meter Entfernung.
2. Drücken Sie auf alle Tasten Ihres programmierten Handsenders, bis der Empfänger ein stetiges Tonsignal gibt.
3. Während dem Ton, drücken Sie gleichzeitig alle Tasten auf dem neuen Handsender. Der Ton hört auf und fängt wieder an. Lassen Sie die Tasten los.
4. Drücken Sie eine Taste des neuen Handsenders. Der Ton hört auf und fängt wieder an. Lassen Sie die Taste los.
5. Warten Sie 10 Sekunden. Der Ton geht aus.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

#### Programmierung mit dem Empfänger :

Diese Methode funktioniert nur mit der dem ersten zu speichernden Handsender. Sobald ein Handsender gespeichert ist, muss jeder weitere nach obigem Ablauf angelernt werden.



1. Schalten Sie den Strom am Empfänger an. 10 Piep Töne folgen.
2. Drücken Sie auf alle Tasten Ihres neuen Handsenders, bis der Empfänger ein stetiges Tonsignal gibt.
3. Während dem Ton, drücken Sie eine Taste des neuen Handsenders. Der Ton hört auf und fängt wieder an. Lassen Sie die Taste los.
4. Warten Sie 10 Sekunden. Der Ton geht aus.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.