

Programmierungsanleitung

V2 MATCH



Programmierung mit einem bereits programmierten Handsender :

1. Drücken Sie auf dem neuen Handsender gleichzeitig auf die Taste die Sie programmieren möchten (zB. T1) und einen der anderen 3 Tasten (zb. T2) und halten Sie beide gedrückt.
2. Innerhalb von einigen Sekunden leuchtet die Diode des neuen Handsenders fest. Lassen Sie die Taste los, die nicht programmiert werden soll (hier T2). Eine Sekunde danach lassen Sie die Taste los, die programmiert werden soll (hier T1). Die Diode des neuen Handsenders leuchtet immer noch fest.
3. Platzieren Sie den programmierten Handsender hinter den neuen Handsender.
4. Während die Diode des neuen Handsenders fest leuchtet, drücken Sie die zu kopierende Taste auf dem programmierten Sender und halten Sie sie gedrückt.
5. Die Diode des neuen Handsenders blinkt und geht dann aus. Lassen Sie die Taste des bereits programmierten Handsenders los.
6. Führen Sie Etappe 1 bis 5 erneut durch, um alle weiteren Tasten des neuen Handsenders zu programmieren.
7. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.