

DIAGRAL Diag41acx – Diag42acx – Diag43mcx

Programmierung Ihres neuen Handsenders :

1. Wählen Sie die Befehlsnummer (2 oder 3 Ziffer) in der folgenden Tabelle je nach dem Befehl, der Sie programmieren wollen und nach den Anlagen, auf die Sie den Handsender benutzen :

- Wenn Sie ein Alarmsystem benutzen :

Commande	N° de commande	Commande	N° de commande	Commande	N° de commande
Arrêt	21	Arrêt alarme des pièces --3-	137	Arrêt Alarme des pièces 1-34	153
Alerte	22	Arrêt Alarme des pièces 1-3-	139	Arrêt Alarme des pièces -234	155
Marche	23	Arrêt Alarme des pièces -23-	141	Arrêt Alarme des pièces 1234	157
Alerte silencieuse	24	Arrêt Alarme des pièces 123-	143	Marche Alarme des pièces 1---	159
Alarme incendie	32	Arrêt Alarme des pièces ---4	145	Marche Alarme des pièces -2--	163
Marche Présence (détecte votre présence et met alors le système en marche)	33	Arrêt Alarme des pièces 1--4	147	Marche Alarme des pièces 12--	165
Commande silencieuse	36	Arrêt Alarme des pièces -2-4	149	Marche Alarme des pièces --3-	167
Sonnette	38	Marche Alarme des pièces 1-3-	171	Marche Alarme des pièces ---4	169
Etat système	129	Marche Alarme des pièces -23-	173	Marche Alarme des pièces 1--4	177
Arrêt alarme des pièces 1---	131	Marche Alarme des pièces 123-	175	Marche Alarme des pièces -2-4	179
Arrêt Alarme des pièces -2--	133	Arrêt Alarme des pièces 12-4	151	Marche Alarme des pièces 12-4	181
Arrêt alarme des pièces 12--	135	Arrêt Alarme des pièces --34	153	Marche Alarme des pièces --34	183
Marche Alarme des pièces 1-34	185	Marche Alarme des pièces -234	187	Marche Alarme des pièces 1234	189
Ouverture/fermeture totale portail 1	191				

- Wenn Sie einen äußeren Empfänger oder einen fernsteuerten Stecker benutzen :

Commande	N° de Commande	Action	Commande	N° de Commande	Action	Commande	N° de Commande	Action
Impulsionnel relais 1	60	Quand vous donnez une impulsion, le relais s'active reste en état de marche jusqu'à la fin de l'impulsion	Minuterie relais 2	78	Active la minuterie qui détermine le temps après lequel le relais se désactivera	Marche relais 4	94	Actionne le relais
Arrêt relais 1	62	Désactive le relais	Impulsionnel relais 3	80	Quand vous donnez une impulsion, le relais s'active reste en état de marche jusqu'à la fin de l'impulsion	Télérupteur relais 4	96	après une première impulsion, le relais s'active et reste en état de marche jusqu'à une deuxième impulsion
Marche relais 1	64	Actionne le relais	Arrêt relais 3	82	Désactive le relais	Minuterie relais 4	98	Active la minuterie qui détermine le temps après lequel le relais se désactivera
Télérupteur relais 1	66	après une première impulsion, le relais s'active et reste en état de marche jusqu'à une deuxième impulsion	Marche relais 3	84	Actionne le relais	Impulsionnel lumière	50	à l'impulsion, la lumière s'allume et reste allumée jusqu'à la fin de l'impulsion
Minuterie relais 1	68	Active la minuterie qui détermine le temps après lequel le relais se désactivera	télérupteur relais 3	86	après une première impulsion, le relais s'active et reste en état de marche jusqu'à une deuxième impulsion	Arrêt lumière	52	allume la lumière
Impulsionnel relais 2	70	Quand vous donnez une impulsion, le relais s'active reste en état de marche jusqu'à la fin de l'impulsion	Minuterie relais 3	88	Active la minuterie qui détermine le temps après lequel le relais se désactivera	Marche lumière	54	éteint la lumière
Arrêt relais 2	72	Désactive le relais	Impulsionnel relais 4	90	Quand vous donnez une impulsion, le relais s'active reste en état de marche jusqu'à la fin de l'impulsion	Télérupteur lumière	56	Après une première impulsion la lumière s'active et reste allumée jusqu'à une deuxième impulsion
Marche relais 2	74	Actionne le relais	Arrêt relais 4	92	Désactive le relais	Minuterie lumière	58	Active la minuterie qui détermine le temps après lequel la lumière s'éteindra
Télérupteur relais 2	76	après une première impulsion, le relais s'active et reste en état de marche jusqu'à une deuxième impulsion						

- Wenn Sie einen Diagonal Automatismus von Adyx :

Commande	N° de commande	Commande	N° de commande	Commande	N° de commande
Ouverture/fermeture total portail 1	51	Ouverture/fermeture garage 1	63	Montée Volet 2	81
Ouverture/fermeture partielle portail 1	53	Ouverture/fermeture garage 2	69	Descente Volet 2	83
Ouverture/fermeture totale portail 2	57	Montée Volet 1	75	Montée Volet 3	87
Ouverture/fermeture partielle portail 2	59	Descente Volet 1	77	Descente Volet 3	89

- Nur für die Handsender Diag42acx, stellen Sie den Seitenläufer oben oder unten.
- Drücken Sie gleichzeitig beide obere Tasten von Ihrem neuen Handsender. Halten Sie sie fest. Die Diode Ihres neuen Handsenders geht aus. Lassen Sie die Tasten frei.
- Drücken Sie die Taste Ihres neuen handsenders, die Sie programmieren möchten. Die Diode Ihres neuen Handsenders erleuchtet wieder.
- Drücken Sie dieselbe Taste Ihres neuen Handsender und halten Sie sie fest. Die Diode geht aus und dann erleuchtet wieder. Lassen Sie die Taste frei.
- Drücken Sie diese Taste so viel Mal als notwendig entsprechend die erste Ziffer der Befehlsnummer. Warten Sie 2 Sekunden.
- Drücken Sie diese Taste so viel Mal als notwendig entsprechend die zweite Ziffer der Befehlsnummer. Warten Sie 2 Sekunden.
- Drücken Sie diese Taste so viel Mal als notwendig entsprechend die dritte Ziffer der Befehlsnummer. Warten Sie 2 Sekunden.
- Drücken Sie gleichzeitig beide oberen Tasten Ihres neuen Handsenders, bis die Diode Ihres neuen Handsenders ausgeht.
- Wenn die Diode fest erleuchtet, ist Ihr neuer Handsender programmiert.