

Procédure de programmation télécommande GT 3120

- Für die Fernsteuerungen und die Tastaturen ist es möglich, die Position der Zone zu wählen. -
FERNSTEUERUNGEN UND TASTATUREN:

3 - das Periphergerät mit dem Programmierungskabel verbinden. Die Zentrale erkennt automatisch das Periphergerät wieder und es veranschaulicht auf dem Display, indem sie die Zone und die Position angibt (die Zentrale gibt die erste freie Position an). Der Display veranschaulicht Zone Fernsteuerung Nr. (Z.B.: Fernsteuerung Zone Fernsteuerung Nr. 1).

4 - wenn die angegebene Position sich Ihnen eignet, auf dem Knopf A der Fernsteuerung oder auf dem Anti-ANTI-VIOLATION-Anschlag der Tastatur zu unterstützen und darauf zu warten, dass die Zentrale einen langen Signalton hervorbringt, und dass der Display „**Kodieren veranschaulicht ok**“, was bestätigt, dass das Kodieren durchgeführt worden ist.
CONFIGURATION STEUERT FERN ODER TASTATUR:

4 - wenn die angegebene Position sich nicht eignet, ist es möglich, es zu ändern, indem man mehrer Mal auf dem Knopf „A“ Zentrale unterstützt, bis der Display die gewünschte Position veranschaulicht.

5 - auf dem Anschlag A der Fernsteuerung oder auf dem Anti-ANTI-VIOLATION-Anschlag der Tastatur unterstützen und darauf zu warten, dass die Zentrale einen langen Signalton hervorbringt, und dass der Display „**Kodieren veranschaulicht ok**“, was bestätigt, dass das Kodieren richtig ist.

6 - das Periphergerät ausschalten. das Verfahren von Punkt 3 zu wiederholen, um ein neues Periphergerät zu kodieren