

## Programmierungsanleitung

### DASPY Happy - Zero 2

#### Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Drücken Sie auf Ihrem schon programmierten Handsender die Taste, die Sie programmieren wollen. Halten Sie sie 5 Sekunden lang fest. Die Diode geht aus, dann blinkt 12 Mal. Das Blinkeln zeigt den Code der Taste an. Dieser Code besteht aus 12 ON oder OFF Einstellungen, die so beschrieben werden:
  - Ein langes Lichtsignal (1 Sekunde) entspricht der ON-Einstellung
  - Ein kurzes Lichtsignal (eine halbe Sekunde) entspricht der OFF-Einstellung
2. Notieren Sie diesen Code.
3. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 2 auf Ihrem neuen Handsender. Die Diode erleuchtet. Halten Sie sie fest, bis die Diode ausgeht und dann beginnt, 5 Mal zu blinken.
4. Drücken Sie auf Ihrem neuen Handsender die Taste, die Sie programmieren wollen. Die Diode blinkt.
5. Geben Sie den Code dieser Taste so ein :
  - Die obere linke Taste entspricht der ON-Einstellung
  - Die obere rechte Taste entspricht der OFF-Einstellung
6. Wiederholen Sie diesen Ablauf für jede Taste, die Sie programmieren wollen.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Achtung: Wenn Sie keinen funktionierenden Handsender besitzen, Sie können den Code in der Form von einer Reihe von Codierschaltern auf der Platine vom Funkempfänger, der sich neben dem Motor befindet, finden. Dieses Codierschalter sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt.