

## Programmierungsanleitung

### ELCA E701



fig. 1



fig. 2



fig. 3

#### Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Sie können Ihren neuen Elca E701 Handsender mit einem schon programmierten Handsender, der dieselbe Frequenz (433,92 MHz) hat und der funktioniert, programmieren.

Für jede Taste, bitte machen Sie folgendes:

1. Die Taste 4 (fig 1) auf dem neuen Handsender drücken und festhalten.
2. Während Sie die Taste 4 auf dem neuen Handsender festhalten, drücken Sie kurz die Taste auf dem neuen Handsender, die Sie programmieren wollen (fig 2). Dann lassen Sie die los.
3. Die Diode auf dem neuen Handsender blinkt langsam, was heißt dass der Handsender bereit ist, den Programmierungskode zu empfangen.
4. Halten Sie die Taste 4 auf dem neuen Handsender immer noch fest und nähern Sie den alten Handsender an den neuen heran.
5. Stellen Sie den alten Sender auf den neuen (fig 3).
6. Drücken Sie auf Ihrem alten Handsender die Taste die Sie kopieren wollen. Die Diode auf dem neuen Handsender erlischt. Lassen Sie die Tasten los.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.