

## DICKERT MAHS40-01



Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Von einem schon programmierten Handsender :

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres schon programmierten Handsenders auf.
2. Sie werden eine Reihe von kleinen abgezählten programmierbaren Schaltern sehen. Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt.
3. Machen Sie das Gehäuse Ihres neuen Handsenders auf.
4. Sie werden eine Reihe von kleinen abgezählten programmierbaren Schaltern sehen. Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt.
5. Stellen Sie sie zusammen genauso wie auf der Karte Ihres schon programmierten Handsenders.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger :

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers werden Sie eine Reihe von kleinen abgezählten programmierbaren Schaltern sehen. Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt.
3. Machen Sie das Gehäuse Ihres neuen Handsenders auf.
4. Sie werden eine Reihe von kleinen abgezählten programmierbaren Schaltern sehen.
5. Stellen Sie sie zusammen genauso wie auf der Karte des Empfängers.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

**Bitte achten Sie darauf, daß einige Handsender ein oder zwei Paar zusätzlicher Reihen von Codierschaltern beinhalten, die getrennt von der Hauptreihe sind. Diese Reihen müssen auch genauso eingestellt sein, wie sie es im schon programmierten Handsender sind.**

**Wenn diese Programmierungsart nicht funktionieren, versuchen Sie wieder aber stellen Sie die programmierbaren Schalter in die entgegengesetzte Einstellung im Vergleich zu dem Empfänger oder dem schon programmierten Handsender ein.**