

Programmation d'une télécommande Hörmann Bi Secur sur la motorisation SUPRAMATIC



- 1) Appuyer sur la touche PRG pendant 5 secondes. L'écran affiche le chiffre 00
1. A l'aide des flèches, se positionner sur le menu 11, puis appuyer à nouveau sur PRG. Le chiffre 11 commence à clignoter lentement
- 2) Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de la télécommande. La diode de la télécommande s'allume en bleu, puis s'éteint, puis s'allume en bleu et rouge.
2. Le chiffre 11 clignote rapidement pour confirmer la réussite de l'opération