

INSTRUCTIONS DU RÉCEPTEUR KIT01-MAX



WORKING VOLTAGE: 12-24V
FREQUENCY: 433.92MHZ
Memory : 400 codes/channel

1. LISTE DE COMPATIBILITE

(Tous les codes fixes et certains codes tournants) :

Codes compatibles (code tournant standard HCS301 inclus)

CODIPLUG, PPA, NICE Flors, BENINCA, V2, SEAV-BE-HAPPY4, DEA, JUBI, APRIMATIC TX, NICE SMILO, KEY900 TXB, BENINCA TO CO WV, BFT Mitto, MHOUSE, NOVOFERM, VDS, FAAC-RC, GENIUS-RC, DOMINO GIBIDI, FAAC-SLH, HÖRMANN ECOSTAR, ATA-TX4, DOORHAN, GENIE, PECCININ, MERLIN, LINEAR, SEA, ACM TX4, PUJOL, O&O, JUHUI, DEMA, HEDAO, ROSSI, NOVA, HILAND, MOTOR LINER, AAVAQ, DKS, AUTOTECH (MPC), FORI ROLLING DOOR, AVANTI, ACM.

2. APPRENTISSAGE DES CODES

Relais 1

Appuyez une fois sur P1 sur le récepteur, la LED du récepteur clignote une fois.

Ensuite, appuyez sur le bouton de la télécommande jusqu'à ce que la LED du récepteur s'éteigne.

Cela signifie que l'apprentissage est réussi.

Relais 2

Appuyez deux fois sur P1, la LED clignote deux fois.

Ensuite, appuyez sur le bouton de la télécommande jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

Apprentissage réussi.

3. MODE PROGRAMMATION (Bistable)

Relais 1 (bistable)

Appuyez trois fois sur P1, la LED clignote trois fois.

Appuyez sur le bouton de la télécommande, la LED clignote une fois : le relais 1 est activé.

Relais 2 (bistable)

Appuyez quatre fois sur P1, la LED clignote quatre fois.

Appuyez sur le bouton de la télécommande, la LED clignote une fois : le relais 2 est activé.

4. SUPPRESSION DES CODES

A. Supprimer un seul code

Appuyez sur P2 pendant environ 3 secondes et relâchez. La LED s'allume.
Appuyez sur le bouton que vous souhaitez supprimer. C'est terminé.

B. Supprimer tous les codes

Appuyez longuement sur P2 pendant 8 secondes, la LED s'allume.
Relâchez et la LED s'éteint : tous les codes sont supprimés.

5. Schéma de connexion

