

FR_Notice de programmation

Télécommande DUPLIMAX compatible tout contrat V2 (433,92 MHz)

Programmation des émetteurs en modalité clonage

1. **Activation de la modalité apprentissage.** Appuyez simultanément et maintenez enfoncés les boutons 1 (en haut, à gauche) et 2 (en haut à droite) de la télécommande compatible jusqu'à ce que la diode commence à clignoter. Relâchez les boutons.
2. La diode de la télécommande compatible clignote pendant quelques secondes, puis s'éteint.
3. Appuyez sur le bouton 4 (en bas à droite). La diode s'allume fixe.
4. **Apprentissage du code.** Positionnez la télécommande originale tête contre tête avec la compatible, puis appuyez sur la touche de votre télécommande d'origine.
5. Le voyant de la télécommande compatible clignote 1 fois en jaune , puis s'éteint.
6. Votre télécommande est programmée et prête à l'emploi !

Si la télécommande ne fonctionne pas, veuillez effectuer la programmation en modalité « Copie nouveau émetteur »

Programmation des émetteurs en modalité Copie nouveau émetteur

1. **Activation de la modalité apprentissage.** Appuyez simultanément et maintenez enfoncés les boutons 1 (en haut, à gauche) et 2 (en haut à droite) de la télécommande compatible jusqu'à ce que la diode commence à clignoter. Relâchez les boutons.
2. La diode de la télécommande compatible clignote pendant quelques secondes, puis s'éteint.
3. Appuyez sur le bouton 2 (en haut à gauche). La diode s'allume fixe.
4. **Apprentissage du code.** Positionnez la télécommande originale tête contre tête avec la compatible, puis appuyez sur la touche de votre télécommande d'origine.
5. Le voyant de la télécommande compatible clignote 1 fois en jaune et rouge, puis s'éteint.
6. Votre télécommande est programmée. Veuillez enregistrer le nouvel émetteur sur le récepteur en suivant la notice du fabricant.