

Notice de programmation

HÖRMANN RSM4 433



Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Approchez-vous de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P. La diode du récepteur s'allume et clignote lentement. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote plus rapidement puis s'éteint. Relâchez le bouton.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.