

Notice de programmation

JANE JQ JF



Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Disposez votre nouvelle télécommande Jane et l'ancienne télécommande comme sur la figure ci-dessus.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche que vous souhaitez programmer sur votre nouvelle télécommande. La LED de votre nouvelle télécommande s'allume puis clignote.
3. Dès que la LED de votre nouvelle télécommande clignote, tout en continuant à maintenir la touche de votre nouvelle télécommande enfoncée, appuyez et maintenez enfoncée la touche que vous utilisez sur votre ancienne télécommande.
4. Au bout de quelques secondes, la LED votre nouvelle télécommande se fixe puis s'éteint.
5. Relâchez tous les boutons.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Note : Vous pouvez répéter la même procédure pour programmer les autres touches de votre nouvelle télécommande.