

Notice de programmation

CAME TOP 864EV

Programmation de votre télécommande CAME TOP 864EV

La programmation s'effectue en auto-apprentissage (de télécommande à télécommande)

- Appuyer simultanément sur les touches du haut de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que la LED clignote plus rapidement.
- Appuyer maintenant sur la touche que vous souhaitez mémoriser de votre nouvelle télécommande, la LED reste fixe.
- Dans les 10 secondes qui suivent placez votre télécommande déjà programmée à l'arrière de votre nouvelle télécommande et appuyer sur la touche que vous souhaitez copier.
- La LED clignote alors 3 fois, la programmation a été effectuée.

