Notice de programmation

PROGRAMMATION HR R868F4

Programmation de votre nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà programmée :

Au préalable, retirez la languette de protection de la batterie.

1. Appuyez simultanément sur les 2 touches du haut de votre nouvelle télécommande. Relâchez les deux touches.

2. Appuyez à nouveau simultanément sur les 2 touches du haut de votre nouvelle télécommande. Le voyant de la nouvelle télécommande clignote 3 fois rapidement.

Relâchez les deux touches.

3. Enfoncez la touche que vous souhaitez utiliser. Le voyant de la nouvelle télécommande clignote 1 fois. Relâchez la touche.

4. Positionnez la nouvelle télécommande et la télécommande déjà programmée "dos à dos".

5. Appuyez sur la touche de l'ancienne télécommande que vous souhaitez copier.

6. Le voyant de la nouvelle télécommande clignote rapidement, puis au bout de quelques secondes clignote lentement 3 fois.

7. Relâchez la touche de la télécommande déjà programmée.

8. Attendez quelques secondes, la nouvelle télécommande clignote 1 fois.

9. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Note : vous pouvez programmer les autres touches de la nouvelle télécommande en suivant les mêmes opérations.