

EMPFÄNGERANLEITUNG KIT01-MAX



WORKING VOLTAGE: 12-24V
FREQUENCY: 433.92MHZ
Memory : 400 codes/channel

1. Kompatibilitätsliste

(Alle Festcode- und einige Rolling-Code-Fernbedienungen):

Kompatible Codes (einschließlich Standard HCS301)

CODIPLUG, PPA, NICE Flors, BENINCA, V2, SEAV-BE-HAPPY4, DEA, JUBI, APRIMATIC TX, NICE SMILO, KEY900 TXB, BENINCA TO CO WV, BFT Mitto, MHOUSE, NOVOFERM, VDS, FAAC-RC, GENIUS-RC, DOMINO GIBIDI, FAAC-SLH, HÖRMANN ECOSTAR, ATA-TX4, DOORHAN, GENIE, PECCININ, MERLIN, LINEAR, SEA, ACM TX4, PUJOL, O&O, JUHUI, DEMA, HEDAO, ROSSI, NOVA, HILAND, MOTOR LINER, AAVAQ, DKS, AUTOTECH (MPC), FORI ROLLING DOOR, AVANTI, ACM.

2. LERNMODUS

Relais 1

Drücken Sie einmal die Taste P1 am Empfänger, die LED blinkt einmal.
Dann drücken Sie die Taste der Fernbedienung, bis die LED erlischt.
Der Code wurde erfolgreich gelernt.

Relais 2

Drücken Sie zweimal die Taste P1 am Empfänger, die LED blinkt zweimal.
Dann drücken Sie die Taste der Fernbedienung, bis die LED erlischt.
Der Code wurde erfolgreich gelernt.

3. PROGRAMMIERMETHODE (Bistabil)

Relais 1 (bistabil)

Drücken Sie dreimal die Taste P1 am Empfänger, die LED blinkt dreimal.
Drücken Sie die Taste der Fernbedienung, die LED blinkt einmal: Relais 1 ist aktiviert.

Relais 2 (bistabil)

Drücken Sie viermal die Taste P1 am Empfänger, die LED blinkt viermal.
Drücken Sie die Taste der Fernbedienung, die LED blinkt einmal: Relais 2 ist aktiviert.

4. LÖSCHFUNKTION

A. Einzelnen Code löschen

Drücken Sie P2 etwa 3 Sekunden lang und lassen Sie los. Die LED leuchtet auf.
Drücken Sie die Taste, deren Code Sie löschen möchten. Fertig.

B. Alle Codes löschen

Halten Sie P2 für 8 Sekunden gedrückt. Die LED leuchtet auf.
Lassen Sie los, die LED geht aus. Jetzt sind alle Codes gelöscht.

5. Anschlussdiagramm

