

HÖRMANN RSM4 433



Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Nähern Sie sich Ihrem Empfänger. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf dem Empfänger, drücken Sie die Programmierungstaste P. Die Diode auf dem Empfänger erleuchtet und blinkt langsam. Machen Sie die Taste frei.
3. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten. Halten Sie die fest. Die Diode auf dem Empfänger blinkt schneller und dann geht aus. Machen Sie die Taste frei.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.