

Programmierungsanleitung

JANE ALL BLACK



Programmierung Ihres neuen Handsenders :

1. Platzieren Sie Ihren neuen JANE Handsender senkrecht zu ihrem gebrauchten Handsender. Wie auf der Abbildung oben.
2. Drücken und halten Sie die Taste, die Sie programmieren möchten, gedrückt des neuen Handsenders. Das LED Licht Ihres neuen Handsenders erleuchtet und blinkt danach.
3. Drücken Sie immer noch die Taste Ihres neuen Handsenders, drücken und halten Sie die Taste gedrückt, welche Sie auf Ihrem gebrauchten Handsender nutzen.
4. Nach einigen Sekunden, das LED Licht des neuen Handsenders beginnt zu blinken und geht dann aus.
5. Lassen Sie alle Tasten los.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Bitte beachten : Sie können den gleichen Vorgang wiederholen um die anderen Tasten des neuen Handsenders zu programmieren.