

Programmierungsanleitung

MHOUSE DS1



BEI ERHALT DER TASTATUR IST EIN WERKSCODE EINGESTELLT: 11

ACHTUNG, EIN PUK-CODE IST AUF DER MITGELIEFERTEN ANLEITUNG GEKLEBT. BEWAHREN SIE DIESE UNBEDINGT AUF. DER PUK-CODE IST NOTWENDIG UM DIE TASTATUR DS1 AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKZUSETZTEN (FALLS SIE IHREN CODE VERGESSEN HABEN)

Änderung des Sicherheits Codes.

ACHTUNG, warten Sie 10 Sekunden nach der letzten Manipulation der Tastaturtasten, bevor Sie mit dieser Prozedur anfangen. Beispiel: Änderung des Werkscodes „11“ durch den Code „123“

1. Drücken Sie die Orange Taste.
2. Geben Sie den Werkscode ein (11).
3. Drücken Sie erneut die Orange Taste.
4. Geben Sie den neuen Code ein (zum Beispiel 123).
5. Drücken Sie erneut auf die Orange Taste.
6. Geben Sie erneut den neuen Code ein.
7. Drücken Sie ein letztes Mal die Orange Taste. 3 Piep Töne bestätigen den Abschluss der Programmierung.

Um die DS1 ohne einen Sicherheitscode zu nutzen, führen Sie die Programmierung durch ohne eine Taste bei Punkt 4 und Punkt 6 zu drücken. Falls Sie den Sicherheitscode vergessen haben, wiederholen Sie den Vorgang und geben bei Punkt 2 den „PUK Code“ ein, statt dem aktiven Code.

Programmierung mit dem Empfänger :

1. Auf dem Empfänger, drücken Sie die Programmiertaste P1. Die passende LED leuchtet auf.
2. Während die LED am Empfänger leuchtet, geben Sie auf der Tastatur den Sicherheitscode (1-10 stellig) ein und danach eine der vier Taste A, B, C oder D. Diesen halten Sie gedrückt bis die LED am Empfänger blinkt.
3. Ihre Tastatur ist nun programmiert.