

## Programmierungsanleitung

### NICE P1 – W1



#### Programmierung mit Hilfe eines programmierten Senders :

1. Platzieren Sie den neuen Handsender und den bereits programmierten, mit einigen Zentimetern Abstand, nebeneinander.
2. Drücken Sie auf dem neuen Handsender die Taste HOCH und halten diese gedrückt. Wenn die Diode des bereits programmierten Senders fest leuchtet, lassen Sie die Taste los. Die Diode des bereits programmierten Senders blinkt nun.
3. Drücken Sie auf dem bereits programmierten Sender die RUNTER Taste. Lassen Sie die Taste los; die Dioden beider Sender blinken einige Sekunden.
4. Warten Sie bis die Dioden aufhören zu blinken.
5. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.

#### Programmierung am Empfänger :



1. Öffnen Sie das Gehäuse des Empfängers. Er befindet sich in der Nähe des Motors oder unter der Motorabdeckung.
2. Drücken Sie die Programmierertaste (siehe Abbildung, P1) auf der Empfängerplatine und halten die Taste gedrückt bis die Diode am Empfänger leuchtet. Lassen Sie die Taste los.
3. Drücken Sie eine Taste auf dem neuen Handsender. Lassen Sie die Taste los. Die Diode am Empfänger geht aus.

## Programmierungsanleitung

4. Warten Sie 1 Sekunde. Drücken Sie erneut die gleiche Taste des neuen Handsenders. Lassen sie die Taste los. Die Diode blinkt 3 Mal.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.