

Programmierungsanleitung

NICE P1S



Programmierung mit Hilfe eines programmierten Senders :

1. Gehen Sie in die Nähe Ihres Antriebs (1 bis 2 Meter). Einige Anlagen reagieren bei der Programmierung durch akustische Signale.
2. Drücken Sie den STOP Knopf auf dem neuen Handsender für 8-10 Sekunden bis Ihre Anlage ein Piepton abgibt.
3. Drücken Sie langsam 3 Mal auf die STOP Taste des bereits programmierten Handsenders. Lassen Sie zwischen jedem Druck eine Sekunde Pause. Jeder Druck dauert 1 Sekunde.
4. Drücken Sie 5 bis 8 Sekunden auf die STOP Taste des neuen Handsenders oder bis Ihre Anlage ein Piepton abgibt. Lassen Sie die Taste los.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Programmierung am Empfänger :



1. Öffnen Sie das Gehäuse des Empfängers. Er befindet sich in der Nähe des Motors oder unter der Motorabdeckung.
2. Drücken Sie die Programmiertaste (siehe Abbildung, P1) auf der Empfängerplatine und halten die Taste gedrückt bis die Diode am Empfänger leuchtet. Lassen Sie die Taste los.

Programmierungsanleitung

3. Drücken Sie eine Taste auf dem neuen Handsender. Lassen Sie die Taste los. Die Diode am Empfänger geht aus.
4. Warten Sie 1 Sekunde. Drücken Sie erneut die gleiche Taste des neuen Handsenders. Lassen sie die Taste los. Die Diode blinkt 3 Mal.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.