

Programmierungsanleitung

PRASTEL KEYPAD RADIOKEYB



Programmierung mit dem Empfänger :



1. Gehen Sie mit der Tastatur in die Nähe des Empfängers (ca. 1-2 Meter)
2. Drücken Sie am Empfänger die Programmiertaste ENTER RADIO. Die Diode des Empfängers leuchtet fest.
3. Geben Sie einen sechsstelligen Code auf der Tastatur ein (z.B. 123456), gefolgt von der Kanaltaste die Sie programmieren möchten (A, B, C oder D) und halten Sie die Kanaltaste gedrückt. Die Diode des Empfängers blinkt und leuchtet dann fest. Lassen Sie die Kanaltaste los.
4. Warten Sie bis die Diode am Empfänger ausgeht.
5. Ihre Tastatur ist nun programmiert.