

Notice de programmation

SIMPLE TC4



Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Placez la nouvelle télécommande et la télécommande déjà programmée face à face.
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez simultanément sur les deux boutons supérieurs jusqu'à ce que la diode rouge clignote. Relâchez les boutons, la diode continue de clignoter puis s'éteint.
3. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer. La diode s'allume fixement.
4. Pendant que la diode de la nouvelle télécommande est allumée, sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton à copier. La diode de la nouvelle télécommande, clignote une fois en jaune puis redevient rouge.
5. Pendant que la diode de la nouvelle télécommande est allumée, sur la nouvelle télécommande, appuyez une seconde fois sur le bouton à copier. La diode de la nouvelle télécommande clignote une fois en jaune puis s'éteint.
6. Refaites les étapes 2 à 5 pour les autres boutons à programmer de la nouvelle télécommande.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.