

Notice de programmation

ECOSTAR 40 - RSC2 - RSZ1

Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Appuyez sur le bouton transparent situé sous le moteur ECOSTAR. La diode du moteur clignote lentement. Relâchez le bouton.
2. Dans les 10 secondes, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. La diode du moteur clignote plus rapidement. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du moteur clignote très rapidement. Relâchez le bouton.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.

ATTENTION : Vous ne pouvez programmer que jusqu'à 6 télécommandes RSE2 sur l'installation ECOSTAR.

Effacement de toutes les télécommandes :

1. Appuyez sur le bouton transparent P situé sous le moteur ECOSTAR. Maintenez-le enfoncé.
2. Attendez 5 secondes. Relâchez le bouton.
3. La diode du moteur clignote lentement pendant 1 seconde puis plus rapidement pendant 4 secondes puis très rapidement pendant 2 secondes.
4. Toutes les télécommandes sont effacées.