

# Notice de programmation

## APRIMATIC TM4



### Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Approchez-vous de votre installation (1 mètre).
2. Appuyez simultanément sur tous les boutons de votre télécommande déjà programmée jusqu'à ce que le récepteur émette un signal sonore continu.
3. Pendant le signal sonore continu, appuyez simultanément sur tous les boutons de votre nouvelle télécommande. Le signal sonore s'arrête puis reprend. Relâchez les boutons.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Le signal sonore s'arrête puis reprend. Relâchez le bouton.
5. Attendez 10 secondes. Le signal sonore s'arrête.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

### Programmation à partir du récepteur :

Cette procédure ne fonctionne que pour la première télécommande à enregistrer dans le récepteur. Si vous avez déjà une télécommande programmée, suivez la procédure ci-dessus.



1. Mettez le récepteur sous tension. Dix bips consécutifs retentissent.
2. Appuyez simultanément sur tous les boutons de la télécommande jusqu'à ce que le récepteur émette un signal sonore continu.
3. Pendant le signal sonore, appuyez sur un bouton de la télécommande jusqu'à ce que le récepteur se coupe puis reprennent.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.