

Notice de programmation

PROGRAMMATION NICE ERA MW1

Pour programmer votre télécommande NICE ERA MW1 vous devez vous placez à coté de votre motorisation.

- Appuyer minimum 5 secondes sur une des touches de votre nouvelle télécommande. En fonction des versions de votre motorisation, le volet roulant émettra soit un bip ou soit fera un mouvement.
- Relâcher la touche de la nouvelle télécommande.
- Prenez votre télécommande déjà programmée et appuyer 3 fois sur la touche Stop. L'appuie sur la touche Stop doit être d'une seconde avec un intervalle d'une seconde (3fois).
- Prenez votre nouvelle télécommande et appuyer sur n'importe quelle touche pendant 1 seconde.
- Attendez 10 secondes pour sortir du mode de programmation.

Votre télécommande est programmée.

Programmation de votre télécommande NICE ERA MW1 sur la gamme de récepteur TT1/2N

Pour la mémorisation de votre première télécommande

- Dès que votre récepteur TT1/2N est alimenté, on entend 2 bips sonore long.
- Dans les 5 secondes qui suivent appuyer sur la touche carré ■ de votre télécommande.
- Relâcher la touche carré ■ lorsqu'on entend le premier des 3 bips sonore.

Votre télécommande est programmée.