

Notice de programmation

VDS ECO-R ROLLING CODE 433.95Mhz



Programmation de votre télécommande VDS ECO-R 433.92Mhz

La programmation s'effectue à partir de votre récepteur, il se situe généralement à coté de votre motorisation.

1-Dans votre récepteur, appuyer sur le bouton de programmation(prog, memo, sw1, P1...) pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que la diode du récepteur s'allume. Relâcher

2-Appuyer sur le bouton de votre télécommande que vous souhaitez programmé pendant 2 secondes. Relâcher.

Attendez 10 secondes pour sortir du mode de programmation de votre récepteur.

Votre télécommande est programmée.