

Notice de programmation

FADINI DIVO 71

La télécommande DIVO 71 copie les modèles :

FADINI ASTRO 433-2TR SMALL, FADINI ASTRO-43-4, FADINI ASTRO-43-2.

FADINI JUBI 433-4, FADINI JUBI 433-2, FADINI JUBI SMALL.

La télécommande DIVO 71 contient deux modes de compatibilité, un mode pour copier les télécommandes ASTRO 43 et l'autre pour les télécommandes JUBI 433. En fonction du modèle que vous souhaitez copier vous devez changer la modalité de votre télécommande en appuyant sur les boutons 1 et 4 de la télécommande pendant 5 seconde.

1 clignotement de confirmation pour programmer les télécommandes ASTRO 43

3 clignotements de confirmation pour programmer les télécommandes JUBI 433



Notice de programmation

Programmation de la télécommande :

-Sélectionnez la modalité ASTRO 43 ou JUBI 433

-Appuyez et maintenez enfoncé la touche 1 de votre nouvelle télécommande

-Tout en maintenant appuyée la touche 1 de votre nouvelle télécommande appuyez 2 fois sur la touche 2, la Led de la télécommande clignote 3 fois puis s'allume fixe, relâchez les boutons

-Positionnez la télécommande ASTRO 43 ou JUBI 433 que vous souhaitez copier à côté de votre nouvelle télécommande et appuyez sur le bouton en fonction à copier jusqu'à ce que la Led de la nouvelle télécommande clignote 3 fois.

Votre télécommande est programmée.

