

Comment programmer sa télécommande Globmatic Vella 4

Étapes importantes de la programmation

1- Programmation sur récepteur 2 canaux type RXGM

Sur le récepteur, appuyez brièvement sur la touche SW1 pour le mettre en mode configuration.

La 1ère LED du récepteur s'allume pendant 8 secondes pendant lesquelles il reste en mode programmation

Appuyez sur la 1ère touche que vous voulez enregistrer

La LED clignote trois fois puis reste allumée fixement. Dans le cas où la LED clignote 6 fois, cela veut dire que le code a déjà été préalablement enregistré dans le récepteur.

Attendez que la LED s'éteigne

Appuyez deux fois de suite sur le bouton SW1 du récepteur pour enregistrer la deuxième touche

La 2^e LED du récepteur s'allume pendant 8 secondes pendant lesquelles il reste en mode configuration (pour la deuxième touche)

Appuyez sur la deuxième touche à enregistrer

La LED clignote trois fois puis reste allumée fixement

Attendez que la LED s'éteigne

La configuration est réussie

2- Programmation avec une télécommande déjà enregistrée

Mettez-vous au moins à 2 ou à 3 mètres du récepteur de votre automatisme

Sur l'ancienne télécommande, appuyez en même temps sur les deux touches CH1 et CH2

La LED de l'ancienne télécommande clignote trois fois puis reste allumée

Maintenez les touches enfoncées jusqu'à ce que la LED s'éteigne

Le récepteur est en mode configuration pendant les 8 secondes qui suivent

Appuyez pendant 2 secondes sur la touche du nouvel émetteur que vous voulez enregistrer

Attendez 8 secondes

Répétez l'opération pour toutes les autres touches et les autres bips que vous souhaitez programmer