


Notice de programmation

NOVOFERM NOVOTRON 502 MAX 43-2 NEW



Programmation à partir du récepteur :

1. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton , le chiffre 1 apparait et clignote.
2. Appuyez deux secondes sur le bouton de la télécommande.
3. Le point rouge sur l'afficheur clignote puis le chiffre 1 disparaît.
4. Votre télécommande est programmée.

