

## Notice de programmation

### HÖRMANN HSE4 868 BS BLACK



#### **PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE**

Pour programmer votre télécommande vous aurez besoin d'une télécommande déjà programmée en bon état de fonctionnement. La programmation de la télécommande s'effectue bouton par bouton.

Placer les 2 télécommandes cote a cote avec un espace maximum de 2 cm.

Appuyer et maintenez enfoncé le premier bouton de la télécommande déjà programmé, la télécommande vas se mettre à clignoter bleu et rouge.

Tout en maintenant enfoncé le bouton de la télécommande déjà programmé appuyer à présent sur le même bouton mais de la nouvelle télécommande, la diode de votre nouvelle télécommande clignote lentement.

Attendez 5secondes

Le bouton de votre nouvelle télécommande est programmé.

Effectué la même opération pour programmer les autres boutons

#### **REINITIALISATION DE L'APPAREIL**

Les étapes suivantes permettent d'affecter un nouveau code radio à chaque touche d'émetteur.

1. Ouvrez le boîtier de l'émetteur et retirez la pile pendant 10 secondes
2. Appuyez sur un bouton-poussoir de platine et maintenez-le enfoncé.
3. Introduisez la pile. – La LED clignote lentement au bleu pendant 4 secondes. – La LED clignote rapidement au bleu pendant 2 secondes. – La LED s'allume longuement en bleu.
4. Relâchez le bouton-poussoir de platine. Tous les codes radio sont réattribués.
5. Fermez le boîtier de l'émetteur. Remarque : Si vous relâchez la touche de platine trop tôt, aucun nouveau code radio ne sera affecté.

REMARQUE : Lorsque la pile est presque vide, la LED clignote 2 fois en rouge... Penser alors à changer votre pile.