

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION APERTO TX55-434-4

Programmation de votre nouvelle télécommande :

- L'enregistrement d'une télécommande se fait en appuyant sur la touche cachée 22, situé à l'arrière du moteur APERTO. (ATTENTION : A NE PAS CONFONDRE LA TOUCHE CACHE 22 ET LA TOUCHE T1 SITUE A COTE DE LA LAMPE D'ECLAIRAGE)
- Maintenir enfoncée la touche cachée 22 jusqu'à ce que le LED 21 s'allume.
- Relâcher la touche cachée 22.
- Prendre la nouvelle télécommande et appuyer sur la touche de la télécommande à enregistrer, jusqu'à extinction du DEL 21.
- Relâcher la touche de la télécommande
- Attendre 10 secondes.
- Tester votre nouvelle télécommande

