

Notice de programmation

DIAGRAL Diag41acx – Diag42acx – Diag43mcx

Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Choisissez le numéro de commande (à 2 ou 3 chiffres) en fonction de la commande que vous voulez programmer ainsi que de l'installation sur laquelle vous utilisez votre télécommande dans le tableau suivant :

Si vous utilisez votre télécommande sur un système d'alarme :

Commande	N° de commande	Commande	N° de commande	Commande	N° de commande
Arrêt	21	Arrêt alarme des pièces --3-	137	Arrêt Alarme des pièces 1-34	153
Alerte	22	Arrêt Alarme des pièces 1-3-	139	Arrêt Alarme des pièces -234	155
Marche	23	Arrêt Alarme des pièces -23-	141	Arrêt Alarme des pièces 1234	157
Alerte silencieuse	24	Arrêt Alarme des pièces 123-	143	Marche Alarme des pièces 1---	159
Alarme incendie	32	Arrêt Alarme des pièces ---4	145	Marche Alarme des pièces -2--	163
Marche Présence (détection de votre présence et met alors le système en marche)	33	Arrêt Alarme des pièces 1--4	147	Marche Alarme des pièces 12--	165
Commande silencieuse	36	Arrêt Alarme des pièces -2-4	149	Marche Alarme des pièces --3-	167
Sonnette	38	Marche Alarme des pièces 1-3-	171	Marche Alarme des pièces ---4	169
Etat système	129	Marche Alarme des pièces -23-	173	Marche Alarme des pièces 1--4	177
Arrêt alarme des pièces 1---	131	Marche Alarme des pièces 123-	175	Marche Alarme des pièces -2-4	179
Arrêt Alarme des pièces -2--	133	Arrêt Alarme des pièces 12-4	151	Marche Alarme des pièces 12-4	181
Arrêt alarme des pièces 12--	135	Arrêt Alarme des pièces --34	153	Marche Alarme des pièces --34	183
Marche Alarme des pièces 1-34	185	Marche Alarme des pièces -234	187	Marche Alarme des pièces 1234	189
Ouverture/fermeture totale portail 1	191				

Notice de programmation

Si vous utilisez votre télécommande sur un récepteur extérieur ou une prise télécommandée :

Commande	N° de Commande	Action	Commande	N° de Commande	Action	Commande	N° de Commande	Action
Impulsionnel relais 1	60	Quand vous donnez une impulsion, le relais s'active reste en état de marche jusqu'à la fin de l'impulsion	Minuterie relais 2	78	Active la minuterie qui détermine le temps après lequel le relais se désactivera	Marche relais 4	94	Actionne le relais
Arrêt relais 1	62	Désactive le relais	Impulsionnel relais 3	80	Quand vous donnez une impulsion, le relais s'active reste en état de marche jusqu'à la fin de l'impulsion	Télérupteur relais 4	96	après une première impulsion, le relais s'active et reste en état de marche jusqu'à une deuxième impulsion
Marche relais 1	64	Actionne le relais	Arrêt relais 3	82	Désactive le relais	Minuterie relais 4	98	Active la minuterie qui détermine le temps après lequel le relais se désactivera
Télérupteur relais 1	66	après une première impulsion, le relais s'active et reste en état de marche jusqu'à une deuxième impulsion	Marche relais 3	84	Actionne le relais	Impulsionnel lumière	50	à l'impulsion, la lumière s'allume et reste allumée jusqu'à la fin de l'impulsion
Minuterie relais 1	68	Active la minuterie qui détermine le temps après lequel le relais se désactivera	télérupteur relais 3	86	après une première impulsion, le relais s'active et reste en état de marche jusqu'à une deuxième impulsion	Arrêt lumière	52	allume la lumière
Impulsionnel relais 2	70	Quand vous donnez une impulsion, le relais s'active reste en état de marche jusqu'à la fin de l'impulsion	Minuterie relais 3	88	Active la minuterie qui détermine le temps après lequel le relais se désactivera	Marche lumière	54	éteint la lumière
Arrêt relais 2	72	Désactive le relais	Impulsionnel relais 4	90	Quand vous donnez une impulsion, le relais s'active reste en état de marche jusqu'à la fin de l'impulsion	Télérupteur lumière	56	Après une première impulsion la lumière s'active et reste allumée jusqu'à une deuxième impulsion
Marche relais 2	74	Actionne le relais	Arrêt relais 4	92	Désactive le relais	Minuterie lumière	58	Active la minuterie qui détermine le temps après lequel la lumière s'éteindra
Télérupteur relais 2	76	après une première impulsion, le relais s'active et reste en état de marche jusqu'à une deuxième impulsion						

Notice de programmation

Si vous utilisez votre télécommande sur un automatisme Diagra de Adyx :

Commande	N° de commande	Commande	N° de commande	Commande	N° de commande
Ouverture/fermeture total portail 1	51	Ouverture/fermeture garage 1	63	Montée Volet 2	81
Ouverture/fermeture partielle portail 1	53	Ouverture/fermeture garage 2	69	Descente Volet 2	83
Ouverture/fermeture totale portail 2	57	Montée Volet 1	75	Montée Volet 3	87
Ouverture/fermeture partielle portail 2	59	Descente Volet 1	77	Descente Volet 3	89

- Uniquement pour les télécommandes Diag42acx, mettez le curseur latéral dans la position que vous voulez (haut ou bas).
- Appuyez simultanément sur les deux boutons supérieurs de votre nouvelle télécommande. Maintenez-les enfoncés. La diode de votre nouvelle télécommande s'éteint. Relâchez les boutons.
- Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. La diode de votre nouvelle télécommande s'allume de nouveau.
- Appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande et maintenez-le enfoncé. La diode s'éteint puis s'allume de nouveau. Relâchez le bouton.
- Appuyez sur ce bouton le nombre de fois nécessaire correspondant au premier chiffre du numéro de commande. Attendez 2 secondes.
- Appuyez sur le même bouton le nombre de fois nécessaire correspondant au deuxième chiffre du numéro de commande. Attendez 2 secondes.
- Appuyez sur le même bouton le nombre de fois nécessaire correspondant au troisième chiffre du numéro de commande. Attendez 2 secondes.
- Appuyez simultanément sur les deux boutons supérieurs de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que la diode de votre nouvelle télécommande s'éteigne.
- Si la diode s'allume fixement, votre nouvelle télécommande est programmée.