

Procédure de programmation GT 2320

Avec le système d'alarme hors-veille, la centrale ouverte et la clé de secours en "ON", basculer le commutateur 2 de la centrale en "ON" (Fig.

2) et appuyer sur la touche de l'émetteur supplémentaire jusqu'à ce que le Led VERT ON/OFF de la centrale s'éteint, ensuite placer le commutateur 2 en "OFF". Répéter cette opération pour un second émetteur supplémentaire.

ATTENTION

Encas de perte d'un émetteur mémorisé, pour le rendre inutilisable il est nécessaire de répéter quatre fois l'opération d'auto-programmation ci-dessus avec l'émetteur restant et la répéter pour la mémorisation de ceux reprogrammés.

FONCTIONS DE LA CENTRALE D'ALARME et COMMUTATEURS

Fig.2 - Intérieur Centrale

