

Notice de programmation

REMOCON D630 224 MHz



Programmation de votre nouvelle télécommande

1. Ouvrez votre nouvelle télécommande. Par défaut, le cavalier en bas à droite (entouré sur la photo) est à cheval sur les 2 picots. Si ce n'est pas le cas, mettez le à cheval sur les 2 picots.
2. Positionnez l'ancienne et la nouvelle télécommandes dos contre dos.
3. Appuyez et maintenez enfoncé simultanément une touche de chaque télécommande.
4. La nouvelle télécommande clignote 3 fois.
5. Relâcher les touches.
6. Retirez le cavalier et positionnez-le sur un seul picot.
7. Refermez le boîtier de votre nouvelle télécommande.
8. Votre nouvelle télécommande est programmée.