

## Fonction de la télécommande

**Activation toutes zones**

Appuyez sur le bouton de la télécommande, l'alarme sera activée dans les 10 secondes.

**Désactivation**

Appuyez sur le bouton de la télécommande, l'alarme sera désactivée, vous pouvez désactiver l'alarme en tapant le votre code secret directement sur le clavier. (code usine 1234 )

**Urgence/Panic**

Appuyez sur le bouton l'alarme se déclenchera l'appelle téléphonique

**Activation zones partielles**

Appuyez sur le bouton de la télécommande, l'alarme activera les zones Périmétriques Type code 2 - (détecteur ouverture)

## Enregistrement de votre télécommande ( 8 maxi )

\* → 9 8 7 6 # → 5 # → 1 # → <sup>de 1 à 8</sup> X → #

Appuyez 3s    Entrez le code usine    Entrez le N° de télécommande    " #" validez

→ → L'icône code s'affiche sur l'écran LCD a ce moment vous devez appuyer sur un des boutons de la télécommande

Recommencez l'opération pour chaque télécommande ( 8 maxi )

Portée 200 mètres

Activation/Désactivation zone partielle.

Activation/Désactivation toutes zones.

Bouton URGENCE (panique)

Fonctionne avec 2 piles bouton 3V Type CR2032(fournies)

Fréquence 433Mhz

Garantie 24 mois