

Notice de programmation

SICE MIKO

Programmation de votre nouvelle télécommande :



SICE MIKO

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 de la nouvelle télécommande puis appuyez simultanément quatre fois sur le bouton 3.
2. Relâchez tous les boutons.
3. Le voyant de la nouvelle télécommande clignote lentement: la nouvelle télécommande est prête à apprendre le nouveau code.
4. Positionnez votre ancienne télécommande d'origine à 3-5cm de distance environ de la nouvelle télécommande (tête contre tête comme sur la figure ci-dessus)
5. Appuyez sur le bouton à transmettre de votre ancienne télécommande. Tout en le maintenant enfoncé, rapprochez graduellement votre télécommande à la nouvelle télécommande (sans les faire toucher), jusqu'à ce que le voyant de cette dernière commence à clignoter plus rapidement (cette opération prend quelques secondes).
6. Relâchez tous les boutons. Le voyant lumineux de la télécommande MIKO reste allumé.
7. Choisissez le bouton de la nouvelle télécommande sur lequel vous souhaitez mémoriser le code appris. Appuyez et maintenez-le enfoncé. Une fois le voyant éteint, veuillez relâcher le bouton.
8. Votre nouvelle télécommande est programmée !

Note :

- L'opération doit être renouvelée pour chaque bouton à programmer.
- Si le voyant de la nouvelle télécommande clignote 3 fois avant de s'éteindre, cela signifie que le code n'a pas été appris correctement. Veuillez recommencer la programmation.