

Notice de programmation

JANE JV 200-4



Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Disposez votre nouvelle télécommande Jane et l'ancienne télécommande tête contre tête comme sur la figure ci-dessus.
2. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons 1 et 2 de votre nouvelle télécommande. La diode de votre nouvelle télécommande s'allume fixe quelques secondes puis clignote. Relâchez les 2 boutons. La diode de votre nouvelle télécommande clignote toujours.
3. Appuyez et maintenez enfoncée la touche que vous souhaitez programmer sur votre nouvelle télécommande. La diode de votre nouvelle télécommande clignote toujours.
4. Tout en continuant à maintenir la touche de votre nouvelle télécommande enfoncée, appuyez et maintenez enfoncée la touche que vous utilisez sur votre ancienne télécommande.
5. Au bout de quelques secondes, la diode de votre nouvelle télécommande se fixe puis s'éteint.
6. Relâchez tous les boutons.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Note : Vous pouvez répéter la même procédure pour programmer les autres touches de votre nouvelle télécommande.