

Notice de programmation

CHAMBERLAIN RA4336



Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Muni de votre nouvelle télécommande et de votre télécommande déjà programmée, approchez-vous de votre volet roulant.
2. Sur la nouvelle télécommande, sélectionnez le canal à enregistrer à l'aide des touches EN AVANT et EN ARRIERE. A chaque pression, la LED correspondante s'allume.
3. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur la touche STOP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient.
4. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez une fois de façon simultanée sur les boutons MONTEE et DESCENTE. Le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient.
5. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur la touche MONTEE jusqu'à ce que le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.