

1. Dans le champ du récepteur, approchez une télécommande déjà programmée de votre nouvelle télécommande.
2. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton caché de votre télécommande déjà programmée (fig 1, PRG). Maintenez-le enfoncé. Attendez 5 secondes. La diode de votre récepteur s'allume. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.