

## Programmierungsanleitung

### CARDIN SSB T9K4



#### Programmierung der Tastatur auf einen Funkempfänger oder einen elektronischen Programmgestalter

Stecken Sie das Batteriekabel ins Innenleben von Ihrer neuen Kodetastatur.

#### Veränderung vom Passwort:

Das originale Passwort ist « 123456 ».

1. Geben Sie auf die Tastatur die folgende Sequenz ein: \*\*Passwort\*. Die Tastatur piepst und die grünen und roten Dioden leuchten.
2. Während die rote Diode leuchtet und die grüne Diode blinkt, geben sie Ihr neues Passwort (höchst 6 Ziffern) ein und beenden Sie mit \*. Die Tastatur piepst und die grünen und roten Dioden bleiben beleuchtet.
3. Ihr neues Passwort ist verändert.

#### Eine ganze Auslöschung von dem Speicherinhalt:

1. Geben Sie auf die Tastatur die folgende Sequenz ein: \*##Passwort\*. Die Tastatur piepst und die grünen und roten Dioden blinken. Die Tastatur piepst wieder und die grüne Diode leuchtet.
2. Der Speicherinhalt von der Tastatur ist ausgelöscht (außer dem Passwort).

#### Eintragung von einem persönlichen Kode:

1. Geben Sie auf die Tastatur die folgende Sequenz ein: Passwort\*. Die grünen und roten Dioden blinken, die Tastatur piepst und die rote Diode leuchtet alleine.
2. Geben Sie Ihren neuen persönlichen Kode ein und beenden Sie mit \*. Dieser neue Kode muss anders sein als Ihr Passwort. Die Tastatur piepst und die grünen und roten Dioden leuchten.
3. In den nächsten 10 Sekunden, drücken Sie einen oder mehrere Befehle A, B, C oder D in Bezug zur Taste auf dem schon programmierten Handsender, die Sie benutzen.

## Programmierungsanleitung



4. Mit \* bestätigen. Die rote Diode leuchtet.
5. Drücken Sie #. Ihr persönlicher Code ist eingetragen.

### Programmierung über den Funkempfänger:



1. Machen Sie das Gehäuse vom Empfänger auf. Der Empfänger ist neben dem Motor zu finden.
2. Drücken Sie die Programmiertaste « MEMO ». Halten Sie die fest. Die Diode auf dem Empfänger leuchtet und blinkt.
3. Geben Sie auf die Tastatur Ihren persönlichen Code ein und beenden Sie mit \*. Die Diode auf der Tastatur blinkt und leuchtet.
4. Drücken Sie auf die Tastatur die Kanaltaste (A, B, C or D), die Sie programmieren wollen (in Bezug zur Taste auf dem schon programmierten Handsender, die Sie benutzen).



5. Die Diode auf der Tastatur blinkt. Drücken Sie die noch einmal die gleiche Taste auf die Tastatur (A, B, C oder D). Lassen Sie die „MEMO“ Taste auf dem Empfänger los.
6. Ihre Tastatur ist programmiert. Die funktioniert wann Sie Ihren persönlichen Code eingeben und mit \* das Eingeben beenden.