

## BERNER BHS 591

### Programmierung Ihres neuen Nummernblocks

- Installieren Sie den hinteren Teil des BHS591 an einem geeigneten Ort.
- Legen Sie die Batterie ein, die LED leuchtet und geht dann aus. Nehmen Sie die Vorderseite des Decoders mit, um den Empfänger mit dem Motor zu programmieren.
- Drücken Sie kurz die Programmiertaste am Empfänger. Die blaue Leuchte leuchtet für 60 Sekunden auf (Programmiermodus aktiviert).
- Geben Sie den Zugangscode in die Tastatur ein und drücken Sie die Taste "Glocke" für mindestens 3 Sekunden, um zu bestätigen, die blaue Leuchte geht aus.
- Die Programmierung ist nun abgeschlossen und der vordere Teil der BHS591 kann auf den hinteren Teil aufgeschraubt werden.

### Werkeinstellung

Aus Sicherheitsgründen sollte der Steuercode und Zugangscode geändert werden:

Werkeinstellung - Zugangscode, Kanal 1 = 1111

Werkeinstellung - Zugangscode, Kanal 2 = 2222

Werkeinstellung - Zugangscode, Kanal 3 = 3333

Werkeinstellung - Zugangscode, Kanal 4 = 4444

Werkeinstellung - Steuercode = 12345

### Programmierung eines neuen Steuercode

- Drücken Sie die Taste « P » auf der Tastatur
- Die LED blinkt in einem langsamen Rhythmus
- Geben Sie den alten Kontrollcode ein
- Drücken Sie die « Glocken » Taste
- Langer Signalton = Code ist korrekt, 5 x kurzer Signalton = falscher Code, die Tastatur ist für 10 Sekunden gesperrt
- Die LED blinkt schneller
- Drücken Sie die Taste « P » auf der Tastatur
- Die LED blinkt schneller
- Geben Sie den neuen Steuercode (1-8 stellig) ein
- Drücken Sie die « Glocken » Taste
- Langer Signalton = Code ist korrekt, 5 x kurzer Signalton = falscher Code, die Tastatur ist für 10 Sekunden gesperrt
- Die Leuchte erlischt - der neue Steuerung Code ist registriert.

### Programmierung eines neuen Zugangscodes

- Drücken Sie die Taste « P » auf der Tastatur
- Die LED blinkt langsam
- Geben Sie den Steuercode ein
- Drücken Sie die « Glocken » Taste
- Langer Signalton = Code ist korrekt, 5 x kurzer Signalton = falscher Code, die Tastatur ist für 10 Sekunden gesperrt
- Die LED blinkt schneller
- Geben Sie den neuen Zugangscode ein (1-8stellig)
- Geben Sie anschließend den Kanal ein (1,2,3 oder 4) um den Kanal zu wählen (p.ex.: Zugangscode 9999 1 (=Kanal))
- Drücken Sie auf die « Glocken » Taste
- Langer Signalton = Code ist korrekt, 5 x kurzer Signalton = falscher Code, die Tastatur ist für 10 Sekunden gesperrt
- Die Leuchte geht aus – der neue Zugangscode ist registriert