



Manuel d'utilisation de l'interphone R29

À propos de ce manuel

Merci d'avoir choisi l'interphone de la série R29 d'Akuvox. Ce manuel est destiné aux utilisateurs finaux qui doivent utiliser et configurer le portier vidéo.

Remarque : Veuillez vous référer au formulaire d'abréviation universelle à la fin du manuel lorsque vous rencontrez une lettre d'abréviation.

Sommaire

Présentation du produit	L
1.1. Instruction1	
1.2. Introduction aux connecteurs	,
Utilisation quotidienne	,
2.1. Commencement	į
2.2. Émettre un appel	ł
2.2.1. Appeler depuis le clavier numérique	ļ
2.2.2. Appeler depuis le répertoire	5
2.2.3. Appeler depuis la numérotation abrégée	6
2.2.3.1. Thème construction	6
2.2.3.2. Thème villa et thème travail	ô
2.3. Recevoir un appel	6
2.4. Déverrouiller	7
2.4.1. Déverrouiller. par codes PIN	7
2.4.2. Déverrouiller par reconnaissance faciale	8
2.4.3. Déverrouiller par carte RFID	8
2.4.4. Déverrouiller par codes DTMF	9



1. Présentation du produit

1.1. Instruction

L'interphone R29 est un produit vidéo IP Android avec un grand écran tactile. Il permet une communication audio et vidéo, mais aussi peut servir de contrôle d'accès et de vidéosurveillance. Son système d'exploitation Android permet une personnalisation des

fonctionnalités pour au mieux s'adapter à vox habitudes. Les multiples ports du R29 servent à intégrer facilement l'interphone aux systèmes tierces du bâtiment.



Figure 1.1 Présentation du produit



1.2. Introduction aux connecteurs

Ethernet (POE): connecteur Ethernet (POE), qui peut fournir à la fois

l'alimentation et la connexion réseau.

12V / GND: Borne d'alimentation externe si POE n'est pas disponible.

RS485A / B: borne RS485.

- WG_D0 / WG_D1: terminal Wiegand.
- DOORA / B: borne d'entrée du signal de déclenchement. RelayA / B
- (NO / NC / COM): Borne de commande de relais. 12V_OUT /

GND_OUT: borne de sortie d'alimentation.

Remarque : le schéma général de l'interface du portier téléphonique est uniquement à titre de référence.



Figure 1.2-1 Introduction aux connecteurs



Figure 1.2-2 Interface générale



2. Utilisation quotidienne

2.1. Commencement

veuillez choisir démarrage premier R29, Lors du du d'affichage adaptée langue à l'appareil. Appuyez sur une Démarrer pour démarrer la sélection.

Le R29 prend en charge 4 langues, dont le français, l'anglais, l'espagnol et le chinois.

Ensuite, choisissez le thème d'affichage approprié en fonction de scénarios d'application spécifiques. R29 possède 3 thèmes, dont Villa, Bâtiment et Bureau.

Thème de construction et langue anglaise par défaut.





Figure 2.1.1-1 Début

Figure 2.1.1-2 Sélection de la langue



Figure 2.1.1-3 Sélection du thème



2.2. Émettre un appel

Il existe trois façons de passer un appel depuis l'interphone vers les unités de surveillance, qui peuvent être un moniteur intérieur ou une application d'interphone.

2.2.1. Appel depuis le clavier numérique

Appuyez sur "Composer" (thème Bâtiment) ou "Appel" (thème Villa ou thème Office) pour accéder à l'interface de numérotation. Entrez le numéro à appeler sur le clavier numérique et appuyez sur l'icône de numérotation.

	F	6	8			
Please enter the number to call						
			$\overline{\times}$			
	2	3	3			
4	5	e	5			
7	8	ç)			
	0	#	ŧ			
← Back To Homepage						

Figure 2.2.1-1 Interface de numérotation



Figure 2.2.1-2 Interface de numérotation



2.2.2. Appeler depuis le répertoire

Appuyez sur "Contacts" pour accéder au répertoire. Dans l'interface du répertoire, pour rechercher un occupant spécifique, faites défiler vers le haut ou vers le bas la liste de contacts préimportée, qui est soit un numéro de chambre, le nom d'un occupant ou la combinaison des deux.

L'interphone prend également en charge la recherche dans la liste par ordre alphabétique, puis en cliquant sur la touche de numérotation à côté du contact trouvé.



Figure 2.2.2-1 Interface

Figure 2.2.2-2 Interface





2.2.3. Appel à partir de la numérotation abrégée

2.2.3.1. Thème du bâtiment

Appuyez sur "Réception" pour passer directement l'appel.

2.2.3.2. Thème de villa ou thème de bureau

Appuyez sur "Appeler" pour accéder à l'interface d'appel, choisissez un numéro abrégé que les utilisateurs souhaitent appeler directement.

2.3. Recevoir un appel

Lorsqu'un moniteur appelle l'interphone, il répondra automatiquement à l'appel entrant par défaut. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur une touche de réponse.





Figure 2.2.3.1 Reception

Figure 2.2.3.3 Numérotation rapide



2.4. Déverrouiller

2.4.1. Déverrouiller par codes PIN

Déverrouillez la porte en utilisant une broche publique prédéfinie ou une broche privée. Appuyez sur l'icône PIN pour accéder à l'interface du code PIN. Entrez le code PIN et appuyez sur l'icône de confirmation pour déverrouiller, puis vous entendrez «Bienvenue, veuillez venir» et l'écran affichera «Ouverture de la porte réussie». Si les utilisateurs saisissent le mauvais code PIN, l'écran affichera «Mot de passe invalide».





code PIN



2.4.2. Déverrouiller par reconnaissance faciale

Placez-vous devant la caméra du R29 entre 0,5 et 1 m et regardez la caméra. L'appareil reconnaîtra le visage prédéfini moins de 0,6 s dans l'interface principale (thème Bâtiment) ou entrez dans l'interface «Mot de passe» (thème Villa ou bureau) et il annoncera «Bienvenue, veuillez entrer» et montrera «Ouverture de la porte réussie». Sinon, le message «Authentification a échoué! ».

L'appareil doit être inactif. Et assurez-vous qu'il n'y a qu'un seul visage à la fois dans la fenêtre de reconnaissance. Et si l'interface utilisateur est un thème de villa ou de bureau, veuillez cliquer sur la page "Mot de passe" manuellement ou définir la page "Mot de passe" par défaut.



Figure 2.4.2-1 Déverrouiller par reconnaissance faciale (thème bâtiment)



Figure 2.4.2-2 Déverrouiller par reconnaissance faciale (thème villa ou bureau)



2.4.3. Déverrouiller par cartes RFID

Placez la carte utilisateur prédéfinie dans le lecteur de cartes RFID pour la déverrouiller. Dans des conditions normales, le téléphone annoncera «Bienvenue, veuillez venir» et l'écran affichera «Ouverture des portes réussie». Si la carte n'a pas été enregistrée, le téléphone affichera «Mot de passe invalide».

2.4.4. Déverrouiller par codes DTMF

Pendant l'appel, le président peut appuyer sur les codes DTMF prédéfinis pour déverrouiller à distance la porte.



Abbréviations

ACS : Serveur de configuration automatique	DNS-SRV : Enregistrement de service dans le système de noms	
Auto : Automatique	de domaine	
AEC: Annulateurs d'écho acoustiques et de ligne	FTP : Protocole de transfert de fichier	
configurables	GND : Terre	
ACD : Distribution automatique des appels	HTTP : Protocole de transfert hypertexte	
Autop : Approvisionnement automatique	HTTPS : Protocole de transfert hypertexte sécurisé	
AES : Standard d'encryptage avancé	IP : Protocole internet	
BLF : Champ de lampe occupé	ID : Identification	
COM : Commun	IR : Infrarouge	
CPE : Équipement des locaux du client	LCD : Affichage à cristaux liquides	
CWMP : Protocole de gestion CPE WAN	LED : Diode électro-luminescente	
DTMF : Multifréquence double tonalité	MAX : Maximum	
DHCP : Protocole de configuration d'hôte dynamique	NPD : Ne pas déranger	
DNS : Système de noms de domaines	POE : Alimentation par Ethernet	
	PCMA : Modulation de code d'impulsion loi A	
	PCMU : Modulation du code d'impulsion loi μ	



PCAP : Capture de paquet	SIP : Séance d'initiation au protocoles
PNP : Brancher et utiliser	SNMP : Protocole de gestion de réseau simple
RFID : Identification radiofréquence	STUN : Utilitaires de traversée de session pour NAT
RTP : Protocole de transport en temps réel	SNMP : Protocole de transfert de courrier simple
RTSP : Protocole de diffusion en temps réel	SDMC : Centre de gestion des appareils SIP
MPEG : Groupe d'experts en images animées	TR069 : Rapport technique
MWI : Indicateur de message en attente	TCP : Protocole de contrôle de transmission
NO : Normalement ouvert	TLS : Sécurité de la couche de transport
NC : Normalement connecté	TFTP : Protocole de transfert de fichiers trivial
NTP : Protocole de temps réseau	UDP : Protocole de datagramme utilisateur
NAT: Traduction d'adresses réseau	URL : Localisateur de ressources uniformes
NVR : Enregistreur vidéo en réseau	VLAN : Réseau local virtuel
ONVIF : Forum Open Network Video Interface	WG : Wiegand



Contactez-nous

Pour plus d'informations sur le produit, vous pouvez visiter notre site internet www.akuvox-france.fr, nous contacter

par mail à l'adresse suivante : contact@akuvox-france.fr ou bien nous appeler au +33 (0) 9 81 24 00 06.

Nous apprécions grandement vos commentaires sur nos produits.