



Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium Traduction du mode d'emploi et de montage original



Référence :

10182345 10182360 (connecté Power premium) 10181545 (mini-sangle)

Sommaire

1.	Symbo	oles de danger5			
	1.1	Niveaux de danger et mentions			
		d'avertissement5			
	1.2	Représentations et symboles utilisés5			
2.	Consig	gnes de sécurité6			
	2.1	Utilisation conforme à la destination7			
	2.2	Utilisation non conforme8			
	2.3	Connaissances techniques requises			
		de l'installateur8			
3.	Conte	nu de la livraison (référence 10182345) *9			
4.	Vue générale (référence 10182345) * 10				
5.	Vue générale de l'écran11				
6.	Sangle	es de volets roulants autorisées12			
7.	Principe de fonctionnement				
	7.1	Description des fonctions de sécurité 14			
	7.2	Aperçu des fonctions locales16			
8.	Consig	gnes de sécurité pour le montage			
	8.1	Outils nécessaires 17			
	8.2	Préparations au montage18			
9.	Consignes de sécurité relatives au raccordement				
	électri	ique 20			
	9.1	Raccordement électrique 21			
10.	Insert	ion et fixation de la sangle22			
11.	1. Montage de l'Enrouleur de sangle RolloTron				
	encas	trable connecté premium 24			
12.	Descri	iption sommaire des fonctions des touches 25			

	12.1	Descrip et du m	tion sommaire de l'écran standard Jenu principal
	12.2	Introdu des me	ction à l'ouverture et à la fermeture
12	Dromià	ro mico	on convice avec l'assistant
15.	d'insta	llation	
14.	Comm	ande ma	anuelle32
	14.1	Déplac	ement jusqu'à une position cible 33
	14.2	Afficha	ge des données météorologiques 34
15.	Parame	étrages l	DuoFern ; description sommaire35
	15.1	Menu 9	.9.1 - Connexion/Déconnexion
		d'appa	eils DuoFern
	15.2	Menu 9	.9.2 - Paramétrer le mode DuoFern 39
	15.3	Menu 9	.9.3 - Paramétrer le mode pare-soleil 41
	15.4	Menu 9	.9.4 - Activer/désactiver
		les don	nées météorologiques 43
	15.5	Menu 9	.9.5 - Afficher l'adresse DuoFern 44
16.	Aperçu	ı des me	nus/Menu principal45
	16.1	[AUTO] Mode automatique ;
		descrip	tion sommaire 46
		16.1.1	Menu 1- Activer/désactiver
			le mode automatique 47
	16.2	Horaire	s (heures d'ouverture et de
		fermeti	ire) [▲/▼]; description sommaire 48
		16.2.1	Menu 2 - Paramétrer les heures d'ouverture et de fermeture [A / V] 51

Sommaire

16.3	Fonction crépusculaire automatique du soir ; description sommaire			
	16.3.1	Menu 3 - Aiuster la fonction		
		crépusculaire automatique		
		du soir [(]		
16.4	Pare-so	bleil automatique ; description		
	somma	aire		
	16.4.1	Menu 4 - Paramétrer le pare-soleil		
		automatique [🔆] et la position		
		pare-soleil60		
16.5	Fonction du mat	on crépusculaire automatique ;in : description sommaire		
	1651	Menu 5 - Aiuster la fonction		
	10.5.1	crépusculaire automatique		
		du matin [誉]63		
16.6	Fonctio	on aléatoire : description sommaire		
	1661	Menu 6 - Paramétrer la fonction		
	10.0.1	aléatoire [健]		
16.7	Menu 9	9 - Configuration du système [🔧] ;		
	descrip	otion sommaire		
	16.7.1	Menu 9.1 - Paramétrer l'heure/la		
		date [🔇] et le code postal [ZIP] 66		
	16.7.2	Menu 9.2 - Paramétrer les fins		
		de course [茸] 67		
	16.7.3	Menu 9.3 - Paramétrer la position		
		aération [🛛 🚺]		
	16.7.4	Menu 9.4 - Paramétrer l'éclairage		
		permanent de l'écran		

	16.7.5	Menu 9.5 - Paramétrer le programme			
		hebdomadaire [地]			
	16.7.6	Menu 9.6 - Régler la vitesse			
		du moteur71			
	16.7.7	Menu 9.7 - Activer/désactiver			
		le verrouillage des touches			
	16.7.8	Menu 9.9 - Paramètres			
		DuoFern/vue d'ensemble 73			
17.	Effacer tous les	s paramètres, réinitialisation			
	du logiciel	74			
18.	Réinitialiser le	matériel74			
19.	. Démonter l'Enrouleur de sangle RolloTron				
	encastrable co	nnecté premium (par ex. lors d'un			
	déménagemer	nt)75			
20.	Retirer la sangle en cas de panne de l'appareil77				
21.	. Que faire, si ?				
22.	2. Consignes d'entretien et de nettoyage				
23.	8. Caractéristiques techniques				
24.	l. Diagrammes de traction				
25.	5. Configuration usine				
26.	5. Tableau des fuseaux horaires				
27.	. Déclaration de conformité UE simplifiée				
28.	Accessoires 86				
	5. Accessolies				



Danger de mort par électrocution

Source du danger/Situation dangereuse



\Lambda DANGER !

Ce risque entraîne des blessures graves ou mortelles s'il n'est pas évité.

AVERTISSEMENT!

Ce risque peut entraîner des blessures graves ou mortelles s'il n'est pas évité.

ATTENTION !

Ce risque peut entraîner des blessures légères à moyennement graves s'il n'est pas évité.

A PRUDENCE !

Ce risque peut entraîner des dommages matériels.

1.2 Représentations et symboles utilisés

1. 2.	Étapes de travail
•	Puces
1.	Liste



Lisez le mode d'emploi correspondant



Par ce symbole, nous attirons votre attention sur d'autres informations importantes pour assurer un fonctionnement sans problème.



L'utilisation d'appareils défectueux peut présenter des risques pour les personnes et entraîner des dommages matériels (électrocution, court-circuit).

- N'utilisez jamais d'appareils défectueux ou endommagés.
- Contrôlez que l'appareil et le cordon d'alimentation sont en bon état.
- Veuillez vous adresser à notre service après-vente (voir page 88) si vous constatez des dommages sur l'appareil.



Toute utilisation incorrecte implique un risque accru de blessures.

- Apprenez l'utilisation en toute sécurité de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium à toutes les personnes amenées à s'en servir.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, si ces personnes sont guidées et surveillées ou si elles ont été instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil et si elles comprennent les dangers qui en résultent.
- Les enfants n'ont pas le droit de jouer avec cet appareil ni avec les télécommandes.
- Le nettoyage et l'entretien à la charge de l'utilisateur ne doivent en aucun cas être exécutés par des enfants sans surveillance.

- Surveillez toujours le volet roulant lors des réglages et en service normal, et éloignez toute personne risquant d'être blessée par un déplacement subit du volet roulant.
- Réalisez tous les travaux de nettoyage sur le volet roulant lorsque l'installation est hors tension.

La prise de courant et l'adaptateur secteur doivent toujours rester accessibles.



Le dépassement du temps de marche maximal admissible (KB) peut entraîner une surcharge et un endommagement de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium.

- Le temps de marche maximal admissible pour une course ne doit en aucun cas être dépassé pendant le fonctionnement. L'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium est équipé à cet effet d'une **limite du temps de marche (KB)** de quatre minutes.
- Après un déclenchement de la limite du temps de marche, l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium doit refroidir pendant au moins 12 minutes. La disponibilité opérationnelle complète est rétablie au bout d'une heure environ.

FR

Selon la norme DIN EN 13659, il est impératif de veiller à ce que les conditions de déplacement déterminées pour les tabliers selon la norme EN 12045 soient respectées.

2.1 Utilisation conforme à la destination

Utilisez l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium uniquement pour l'ouverture et la fermeture de volets roulants plats équipés de sangles conformes.

Aucun verrouillage mécanique ne convient pour un fonctionnement automatisé avec le présent appareil.

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine de HOMEPILOT.

- Vous éviterez ainsi les dysfonctionnements et les dommages sur l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium.
- En tant que fabricant, nous n'accordons aucune garantie en cas d'utilisation de composants d'autres fabricants et déclinons toute responsabilité pour tout dommage consécutif qui en résulterait.
- Les réparations à réaliser sur l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium doivent uniquement être effectuées par le service après-vente agréé.

- En position déroulée, le déplacement doit être d'au moins 40 mm lorsqu'une force de poussée de 150 N est appliquée vers le haut sur le bord inférieur du tablier.
- Ce faisant, veiller impérativement à ce que la vitesse du tablier ne dépasse pas 0,15 m/s sur les derniers 0,4 m de son déplacement.

Conditions d'utilisation

- Utilisez l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium exclusivement dans des locaux secs.
- Pour le raccordement électrique, il est impératif qu'un moyen de branchement au réseau électrique de 230 V/50 Hz avec un dispositif de protection (fusible) soit disponible sur le lieu de l'installation.
- Une prise secteur de 230 V/50 Hz accessible doit être disponible sur le site si le cordon de raccordement avec fiche Euro fourni est utilisé.
- Le volet roulant doit pouvoir monter et descendre facilement. Il ne doit pas se bloquer.
- La surface de montage de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium doit être plane.

Le montage et l'utilisation de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium ne sont autorisés que pour les installations et les appareils avec lesquels un défaut de fonctionnement de l'émetteur ou du récepteur ne présente aucun danger pour les personnes et les biens ou pour lesquels ce risque est couvert par d'autres dispositifs de sécurité.

2.2 Utilisation non conforme

Toute utilisation de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium pour d'autres domaines d'application que ceux mentionnés plus haut est interdite et considérée comme non conforme.



L'utilisation en extérieur de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium entraîne un danger mortel par court-circuit et électrocution.

 N'installez et n'utilisez jamais l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium en extérieur.



Les installations radio qui émettent sur la même fréquence peuvent provoquer des perturbations de réception.



Une utilisation non conforme peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

N'utilisez jamais le système radio DuoFern et ses composants (par ex. l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium) pour commander à distance des appareils ou des installations ayant des exigences techniques de sécurité élevées ou présentant des risques majeurs d'accident. Des dispositifs de sécurité complémentaires sont requis pour de tels cas. Respectez les réglementations applicables correspondantes pour réaliser ces types d'installations.

2.3 Connaissances techniques requises de l'installateur

Le raccordement électrique, le montage et la mise en service de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium doivent être réalisés par un électricien confirmé selon les instructions de ce mode d'emploi.

3. Contenu de la livraison (référence 10182345) *

FR

* également valable pour les références 10182360 / 10181545



Légende

- 1. Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium ou Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté connecté Power premium
- 2. 2 vis de montage (4 x 55 mm)
- 3. Étrier de déverrouillage (dans le boîtier)
- 4. Cordon de raccordement avec fiche Euro
- 5. Protection du compartiment de galet
- 6. Cache
- 7. Dispositif anti-arrachement avec vis de montage

Après le déballage, comparez...

le contenu de l'emballage avec ces indications.

Vérifiez les données sur la plaque signalétique

Comparez les indications relatives à la tension/fréquence sur la plaque signalétique avec celles du réseau local.

4. Vue générale (référence 10182345) *

FR

* également valable pour les références 10182360 / 10181545







Jours de la semaine [AI [MO ... SU] (lundi - dimanche) 8 Heure/Paramètres de réglage φ Indication d'état pluvieux F Verrouillage des touches [ACT] Valeur réelle Sens de déplacement ľ Montée/Descente ţ Réglage de fin de course [ZIP] Code postal OFFSET (pour horaire Astro) [OFFSET] 助 Programme hebdomadaire Modes horaires [NORMAL] [ASTRO] [SENSOR]

Légende des inscriptions et symboles internationaux de l'écran

Mode automatique		
Mode automatique désactivé		
Horaires		
Fonction crépusculaire automatique du soir		
Pare-soleil automatique		
Fonction crépusculaire automatique du matin		
Fonction aléatoire		
Indication d'état venteux		
Paramètres du système		
Paramètres DuoFern		
Vitesse du vent (mètres/seconde)		
Luminosité (kilolux)		
Température (°C)		
Dimension (pourcentage)		
Valeur de consigne		

A PRUDENCE !

L'utilisation de sangles trop longues peut provoquer un endommagement de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium.

Utilisez uniquement des sangles qui ont des longueurs conformes.

i

Ces données sont indicatives et sont valables pour une situation de montage idéale. Les valeurs peuvent varier en fonction des conditions in situ.

Tableau 1 : Sangles de volets roulants autorisées

Enrouleur de sangle RolloTron encastrable : Référence :		connecté premium (mini-sangle) 10181545	connecté premium 10182345	connecté Power premium 10182360
Largeur de sangle :	Épaisseur de sangle	Lon	gueur de sangle maxin	nale
15 mm (mini-sangle)	1,0 mm	7,6 m		
	1,0 mm		7,6 m	15 m
23 mm (sangle standard)	1,3 mm		6,2 m	12 m
	1,5 mm		5,2 m	11 m

Tableau 2 : Surface de volet roulant autorisée (m²)

Type de volet roulant :	Poids/m ²	Surface de volet roulant autorisée (m ²)		
Volets roulants en PVC	(4,5 kg/m²)	env. 6 m²	env. 6 m²	env. 10 m ²
Volets roulants en aluminium et en bois	(10,0 kg/m²)	env. 3 m²	env. 3 m²	env. 6 m²

L'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium est une motorisation pour volet roulant destinée à une utilisation en intérieur. Il est conçu pour un montage encastré. Son alimentation électrique se fait au moyen du cordon de raccordement avec fiche fourni ou par une ligne d'alimentation fixe.

L'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium peut être commandé sur place de manière individuelle ou sur un réseau DuoFern.

Dès que vous intégrez l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium dans un réseau DuoFern, vous pouvez bénéficier des multiples fonctions des appareils de commande DuoFern correspondants.

Les récepteurs (actionneurs) et émetteurs DuoFern doivent être connectés au réseau DuoFern.

Vous trouverez une description détaillée des diverses fonctions, des paramètres possibles et des associations réalisables avec le système DuoFern à l'adresse : www.homepilot-smarthome.com.

Commande centrale d'appareils DuoFern avec un Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium.

Dans le réseau DuoFern, la Box maison connectée premium est généralement la commande centrale.

Une autre solution consiste à utiliser l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium comme commande centralisée. Pour ce faire, vous devez d'abord définir le mode DuoFern correspondant (voir page 39).

Sélection d'un mode DuoFern

L'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium dispose de trois **modes DuoFern** qui vous permettent de définir son comportement au sein du réseau DuoFern ou de l'installation locale.

Les modes DuoFern suivants peuvent être sélectionnés (voir page 39).

- [1] = Récepteur DuoFern
- [2] = Émetteur DuoFern
- [3] = Fonctionnement local

Démarrage/arrêt en douceur

L'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium dispose d'une fonction de démarrage et d'arrêt en douceur. Ces fonctions permettent de ménager le mécanisme de l'enrouleur de sangle et de la sangle par un démarrage et un arrêt en douceur.

Détection d'obstacle

Le mouvement de la sangle est surveillé. Si le volet rencontre un obstacle lors de la descente (∇), la sangle s'immobilise et l'enrouleur de sangle est désactivé.



Dans ce cas, le déplacement ne peut pas se poursuivre directement dans le même sens.

- Vous devez d'abord faire fonctionner l'enrouleur de sangle dans le sens opposé et ensuite éliminer l'obstacle éventuel.
- Le déplacement du volet peut alors reprendre dans le sens initial.



Une défaillance de la détection d'obstacle implique un risque de blessure.

- Pour que la détection d'obstacle fonctionne de manière fiable, il faut que la sangle soit enroulée le plus uniformément possible.
- En cas de déclenchement de la détection d'obstacle, assurez-vous impérativement que la sangle s'enroule correctement et uniformément dans l'appareil lors de la course suivante.

Protection antisurcharge

L'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium dispose d'une protection contre les surcharges.

Si la motorisation se bloque lors de la montée (Δ) (par ex. à cause du gel), l'enrouleur de sangle est également désactivé.

- Éliminez d'abord la cause de la surcharge.
- L'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium est alors à nouveau opérationnel dans les deux sens de déplacement.

- Rétroéclairage de l'écran
- Assistant de mise en service
- Commande manuelle
- Paramétrage direct et déplacement vers une position cible
- Passage en mode AUTO/MANUEL
- Configuration facile grâce à la commande par menu
- Programme hebdomadaire :
 - Horaires hebdomadaires (2 fois)

 1 fois [▲] et 1 fois [▼] pour [M0...SU] (LUN...DIM)
 - Horaires de jours ouvrables et de week-end (4 fois)
 - 1 fois [▲] et 1 fois [▼] pour [MO...FR] (LUN...VEN)
 - 1 fois [▲] et 1 fois [▼] pour [SA+SU] (SAM+DIM)

 - Activation d'un second bloc d'horaires (doubles horaires, voir page 49).
- Fonction crépusculaire automatique du soir
 - Fonction crépusculaire automatique du soir avec le programme Astro
 - Fonction crépusculaire automatique du soir avec la Sonde d'ensoleillement
- Pare-soleil automatique (avec Sonde d'ensoleillement)
- Fonction crépusculaire automatique du matin avec le programme Astro
- Fonction aléatoire

- Position aération
- Réglage de fin de course
- Verrouillage des touches
- Paramètres du système
- Enregistrement permanent des paramètres
- Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
- Détection d'obstacle
- Protection antisurcharge
- Démarrage et arrêt en douceur

Description et paramétrage des différentes fonctions locales

Vous trouverez une description détaillée des différentes fonctions locales et de leurs paramétrages à partir de la page 25.

Paramètres DuoFern

Les paramètres nécessaires pour l'utilisation dans un réseau DuoFern sont décrits à partir de la page 35.

Paramètres du système

La configuration individuelle d'un appareil est décrite à partir de la page 65.



Un mauvais guidage de la sangle peut endommager celle-ci et solliciter inutilement l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium.

Montez l'enrouleur de sangle de façon à ce que la sangle s'y introduise le plus verticalement possible. Cela permet d'éviter un frottement et une usure inutiles.



Un montage incorrect peut provoquer une détérioration du matériel.

Le fonctionnement met en œuvre des forces importantes qui exigent une pose sûre sur un support solide et fiable.



Pour assurer un fonctionnement optimal, évitez d'installer l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium à proximité d'objets métalliques.

8.1 Outils nécessaires

- Tournevis
- Ciseaux
- Mètre pliant ou ruban de mesure
- Crayon



271

Prendre les mesures. 1.

> Vérifiez si le caisson pour sangle est suffisamment grand pour loger l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium.



Toutes les mesures sont indiquées en mm.

Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium Référence :

10181545 (mini-sangle) 10182345 (sangle standard)



Toutes les mesures sont indiquées en mm.

Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté Power premium Référence :

10182360 (sangle standard)

35

180

- 2. Si vous désirez convertir une installation existante, démontez l'ancien enrouleur de sangle.
- 2.1 Faites descendre le volet roulant jusqu'en bas de façon à ce que les lames soient totalement fermées.
- **2.2** Démontez l'ancien enrouleur de sangle et déroulez complètement la sangle.

ATTENTION !

Le ressort précontraint de l'ancien enrouleur de sangle peut présenter un risque de blessure.

- Lors de l'extraction, la boîte à ressort de l'ancien enrouleur de sangle peut se rétracter subitement et de manière incontrôlée.
- Maintenez la boîte à ressort fermement pour enlever la sangle et laissez-la se rembobiner lentement jusqu'à ce que la boîte à ressort soit intégralement détendue.
- 3. Préparer la sangle.
- **3.1** Coupez la sangle à 20 cm env. en dessous du caisson pour sangle.
- **3.2** Rabattez l'extrémité de la sangle sur 2 cm env. et entaillez-la légèrement en son milieu. Cette entaille permettra d'accrocher la sangle sur le galet ultérieurement.



Recommandation

La sangle doit se déplacer le plus en ligne droite et le plus souplement possible. Si les volets roulants sont difficilement manœuvrables, nous vous conseillons de monter un rouleau de renvoi sur le caisson pour sangle afin d'éviter ainsi les frottements et l'usure inutiles de la sangle.





Accessoires, voir page 86

🚹 DANGER !



Le contact avec des composants électriques présente un danger mortel par électrocution.

- Tous les travaux de montage et de raccordement doivent uniquement être réalisés lorsque l'installation est hors tension.
- Débranchez chaque conducteur de l'alimentation électrique et sécurisez-la contre la remise sous tension.
- Contrôlez l'absence de tension sur l'installation.



Le raccordement électrique peut être réalisé au moyen du cordon de raccordement fourni ou par une ligne d'alimentation fixe. Raccordez le câble de raccordement fourni aux bornes de connexion de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium.

L'affectation des couleurs n'est pas pertinente pour le raccordement.

AVERTISSEMENT!

Un câble de raccordement endommagé peut provoquer un court-circuit.

- Veillez à ce que le câble de raccordement soit posé de manière sûre.
- Veiller à ne surtout pas coincer ni endommager le câble de raccordement au moment de visser l'enrouleur de sangle.
- Posez le câble de raccordement dans le chemin de câbles de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium.
- **3.** Pour finir, fixez le dispositif anti-arrachement au moyen des vis fournies.

Dispositif anti-arrachement





Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium

Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté Power premium



1 Branchez la fiche dans la prise secteur.

ATTENTION!

Risque de blessures par le galet.

Ne mettez jamais les mains dans le compartiment du galet lorsque le moteur tourne.

2. Δ

Maintenez la touche Montée appuyée jusqu'à ce que le plot d'accrochage soit facilement accessible dans le compartiment du galet.

Étant donné que les fins de course ne sont pas encore réglées, la motorisation s'arrête dès que vous relâchez la touche.

- 3. Débranchez impérativement la fiche de la prise secteur.
- Ensuite, introduisez la sangle par le haut dans l'enrouleur RolloTron.





5.	Continuez d'introduire la sangle dans l'appareil, comme représenté sur la vue en coupe à droite, et faites-la passer ensuite par le haut pour l'accrocher au plot d'accrochage.		
6.	Rebranchez la fiche dans la prise secteur.		
7.	Appuyez sur la touche Montée jusqu'à ce que la sangle forme un tour complet sur le galet.		
8.	Tendez la sangle pendant qu'elle s'enroule de manière à entraîner le rouleau de renvoi par rotation.		
9.	Débranchez à nouveau la fiche de la prise secteur.	C	

10. Fermez ensuite le compartiment à l'aide de la protection du compartiment de galet.





Trajectoire de la sangle dans l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium

FR

Prenez soin d'installer l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium bien droit de manière à ce que la sangle puisse s'enrouler correctement.

Veillez à ce que l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium ne touche pas les bords du caisson pour sangle et qu'il ne touche pas la maçonnerie afin d'éviter l'émission de bruits.

1. Insérez l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium dans le caisson pour sangle et fixez-le à l'aide des vis fournies.

\Lambda AVERTISSEMENT !



Un câble de raccordement endommagé peut provoquer un court-circuit.

Assurez-vous que le cordon de raccordement est correctement en place dans le chemin de câbles. Sinon, il risquerait d'être coincé et endommagé lors du vissage.

- 2. Insérez le cache fourni afin de recouvrir les trous de montage inférieurs.
- 3. Rebranchez la fiche secteur dans la prise secteur de 230 V/50 Hz.





12. Description sommaire des fonctions des touches



М

Touches de commande [Montée / Descente]

• Commande manuelle [Montée Δ / Descente ∇].

Touche SET/Stop, []

- Paramétrage de diverses fonctions.
- Arrêt manuel du déplacement du volet roulant.

Touche Menu, [M]

- Ouvrir le menu principal.
- Retour au dernier menu ou à l'écran standard.

Touche Plus/Moins

- Réglage des paramètres (augmenter/diminuer).
- Une pression longue sur une touche provoque un défilement rapide des chiffres dans le sens correspondant.
- Paramétrage et déplacement vers une position cible.

OK Touche OK

+

-

- Confirmer et ouvrir le menu sélectionné.
- Confirmer et enregistrer les données saisies.
- Aller à la saisie suivante.

RESET Touche Reset, voir page 10

Effectuer une réinitialisation matérielle, voir page 74.



Écran standard (exemple)



- Affichage du jour et de l'heure actuels.
- Affichage des fonctions activées.
- La commande manuelle de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium est uniquement possible lorsque l'écran standard est affiché.

Menu principal



- Affichage et s
 élection des diff
 érentes fonctions
 et menus.
- Affichage du numéro spécifique au menu.
- Aucune commande manuelle n'est possible dans le menu principal.
- Aucune instruction automatique n'est exécutée pendant le paramétrage.
- Si aucune touche n'est activée pendant environ 120 secondes lorsque le menu est ouvert, l'affichage revient automatiquement à l'écran standard.



Un assistant d'installation est à votre disposition pour vous aider à configurer facilement et rapidement l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium. Il vous guide automatiquement pour l'exécution de la première configuration de base lors de la **première mise en service** ou après une **réinitialisation logicielle** (voir page 74).

Quitter l'assistant d'installation.

Appuyez pendant 2 secondes sur la **touche [M]** lorsque vous souhaitez fermer l'assistant d'installation.

Disponibilité opérationnelle

Une fois l'assistant d'installation terminé, l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium est prêt à l'emploi.

Par ailleurs, vous pouvez à tout moment paramétrer ou personnaliser d'autres réglages dans le menu principal et dans la configuration système.

Consignes importantes pour le paramétrage des fins de course

Les fins de course doivent être réglées de manière à arrêter le volet roulant aux positions haute et basse souhaitées. Vous devez impérativement effectuer le réglage des deux fins de course pour éviter les dysfonctionnements.

Sans réglage des fins de course, l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium ne fonctionne que lorsqu'une pression est exercée sur l'une des deux touches de commande.

- En l'absence de réglage des fins de course, les fonctions automatiques sont désactivées.
- Lors du réglage de la fin de course inférieure, veillez à ce que la sangle ne soit pas trop lâche lorsque le volet atteint cette position de fin de course inférieure.

A PRUDENCE !

Un réglage incorrect de la fin de course supérieure peut entraîner une surcharge ou la destruction de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium ou de sa motorisation.

- Réglez la position de la fin de course supérieure sans aller entièrement jusqu'en butée.
- Relâchez les touches suffisamment tôt et ne laissez pas le volet roulant aller au-delà de la fin de course correspondante.



Il est possible que vous ayez à effectuer un nouveau réglage des fins de course au bout d'un certain temps à cause de l'allongement de la sangle qui s'étire.



13. Première mise en service avec l'assistant d'installation

(MO. .

+

OK

Réaler et confirmer l'heure 7 d'ouverture [].

> L'heure d'ouverture est valable pour la semaine complète [MO...SU] (LUN...DIM).

L'heure d'ouverture est prédéfinie ici comme horaire hebdomadaire [MO...SU] (LUN...DIM).

a) Paramétrer le mode à horaires pour l'heure d'ouverture [🛦].

NORMAL

Le volet roulant s'ouvre à l'heure d'ouverture programmée.

ASTRO

Le volet roulant s'ouvre au moment du crépuscule du matin qui est recalculé quotidiennement.

Mode horaires >



. . .SU

rez choisir ultérieurement parmi trois programmes d'horaires dans le programme hebdomadaire voir page 70.

NORMAL + ASTRO OK

L'heure d'ouverture paramétrée est interprétée comme « au plus tôt à xx h xx ».

voir page 50

- b) Si [ASTRO] est sélectionné. l'heure d'ouverture calculée pour le jour actuel s'affiche.
- c) Continuer pour le paramétrage de l'heure de fermeture.
- 쓰 OK + OK

MO

Régler et confirmer l'heure 8 de fermeture [V] souhaitée.

L'heure de fermeture est valable pour tous les jours de la semaine [MO...SU] (LUN...DIM).

l'heure de fermeture est prédéfinie ici comme horaire hebdomadaire [MO...SU] (LUN...DIM).

a) Paramétrer le mode à horaires pour l'heure de fermeture [V].

Si nécessaire, vous pourrez choisir ultérieurement parmi trois programmes d'horaires dans le programme hebdomadaire voir page 70.





╠Ҕ┫

ASTRO

NORMAL

0

13. Première mise en service avec l'assistant d'installation

NORMAL

Le volet roulant descend à l'heure de fermeture programmée.

ASTRO

Le volet roulant descend au moment du crépuscule du soir qui est recalculé quotidiennement.

SENSOR

Chaque jour, le volet roulant descend à la tombée de la nuit détectée par la Sonde d'ensoleillement.

Mode horaires >

 b) Si[ASTRO]est sélectionné, l'heure de fermeture calculée pour le jour actuel s'affiche.

 c) Confirmer les paramètres et revenir à l'écran standard. L'heure de fermeture programmée est interprétée comme « **au plus tard à xx h xx** ».

L'heure de fermeture programmée est interprétée comme « **au plus tard à xx h xx** ».

voir page 50

OK



9. L'écran standard

apparaît après le dernier paramétrage.

L'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium est à présent opérationnel.



FR

La commande manuelle est possible dans chaque mode de fonctionnement et est prioritaire sur les fonctions automatisées.

1.		Ouvrir le volet roulant. Une pression brève sur la touche ouvre le volet roulant jusqu'en fin de course supérieure.
2.	△ / ▽ ou ③	Arrêter le volet roulant en position intermédiaire.
3.		Fermer le volet roulant.
		Une brève pression sur cette touche ferme le volet roulant jusqu'à la position aération paramétrée ou jusqu'à la fin de course inférieure.
		Position aération, voir page 68
		Si la position aération est para- métrée, le volet roulant descend d'abord jusqu'à cette position.

Après une seconde pression sur la touche [**Descente**], le volet roulant descend plus bas.



72%

50,

Au besoin, vous pouvez paramétrer une **position cible** quelconque pour votre volet roulant et déplacer celui-ci directement jusqu'à cette position.

L'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium effectue le déplacement jusqu'en position cible et l'arrêt du volet roulant de manière entièrement autonome et automatique. Aucune autre commande manuelle de déplacement ou d'arrêt n'est requise.

Position cible

La position cible se paramètre sous forme de pourcentage et peut être sélectionnée à l'aide des touches Plus et Moins par pas de 10 %.

- **0%** = le volet roulant est entièrement ouvert.
- 100 % = le volet roulant est entièrement fermé.

Déplacement automatique jusqu'en position cible après env. deux secondes.

Le déplacement jusqu'en position cible débute automatiquement si aucune touche n'est pressée pendant environ deux secondes.



+

Lors du déplacement jusqu'en position cible, la position aération est ignorée.

- 1. Afficher la position actuelle du volet roulant.
 - a) Pour ce faire, appuyez brièvement sur la touche Plus ou Moins.

+

+

- b) La position actuelle du volet roulant s'affiche sous forme de pourcentage.
- Appuyez plusieurs fois pour saisir la position cible souhaitée (par ex. 50 %).

3. Après environ deux secondes, l'enrouleur RolloTron démarre automatiquement le déplacement jusqu'en position cible et s'arrête automatiquement lorsqu'elle est atteinte.



Si une **Capteur connecté environnemental** est utilisée sur site, les données météorologiques relevées par la **capteur environnemental** peuvent être affichées sur l'écran.



S'il est possible de recevoir les signaux de plusieurs capteurs environnemental, la capteur environnemental souhaitée peut être sélectionnée au **menu 9.9.4** (voir page 43).

Accessoires, voir page 86.

Accéder aux données météo-rologiques. 176, Appuvez brièvement sur la touche [SET/Stop]. La température s'affiche en premier. Si un **parapluie** s'affiche aussi, cela signifie que la capteur environnemental a détecté de la pluie. Une pression sur les 2. + 26 [touches Plus/Moins] permet de consulter successivement toutes les données météorologiques : <u>.</u> a) Affichage de la lumino-2 1.5. sité en kilolux [klx]. b) Affichage de la vitesse du vent en mètres par seconde [m/s]. Retour à l'écran standard. 3. 5:00 L'affichage des données météorologiques repasse automatiquement à l'écran 0 standard si aucune touche n'est appuyée pendant env. 10 secondes.

Pour que votre Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium puisse capter ou émettre des instructions de commande sur le réseau DuoFern, vous devez connecter chaque appareil DuoFern souhaité sur l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium.

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil DuoFern concerné.

Nombre maximal de connexions

Vous pouvez connecter un maximum de 20 appareils **DuoFern** à un Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium.



"•

Vous trouverez d'autres informations relatives aux connexions dans la « matrice des connexions » sur notre site Internet à l'adresse :

www.homepilot-smarthome.com

Les sections suivantes décrivent tous les réglages DuoFern nécessaires pour l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium.

Les paramètres DuoFern ont une incidence directe sur le paramétrage suivant des fonctions automatiques ainsi que l'intégration de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium dans le réseau DuoFern.

Menu 9.9 - Paramètres DuoFern

Le paramétrage de DuoFern s'effectue dans le **menu 9.9**. Vous trouverez une vue d'ensemble de tous les menus et sous-menus de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium pages 45 et 65.

٩

Menu 9 - Configuration du système

SymboleMenu Page				
<i>"</i> •	9.9	Param	ètres DuoFern35	
		9.9.1	Connexion et déconnexion36	
		9.9.2	Paramétrage du mode DuoFern39	
		9.9.3	Paramétrage du mode pare-soleil41	
		9.9.4	Activer/désactiver les données météorologiques43	
		9.9.5	Afficher l'adresse DuoFern44	



"•
"•



Réorganisation du réseau DuoFern

Cette fonction vous permet de déconnecter de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium tous les appareils DuoFern devenus injoignables par radio.

"•

Les émetteurs DuoFern fonctionnant sur pile ne peuvent pas être déconnectés à l'aide de cette fonction.

1.	Sélectionner et ouvrir le menu 9.9.1 Connexion/ Déconnexion .	+- OK 9.9. /
2.	L'écran affiche alors les appareils DuoFern connectés.	
3.	Activer la réorganisation . Pour ce faire, appuyez sur la touche [SET/Stop] pen- dant env. quatre secondes.	() 4 s
4.	Le nombre de tous les appareils DuoFern actuellement connectés s'affiche ensuite (par ex. 02).	۲ <u>۵</u> ۲
5.	Retour à l'écran de sélection des menus.	OK

L'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium dispose de trois **modes DuoFern** qui vous permettent de définir son comportement au sein du réseau DuoFern ou de l'installation locale.

Les modes DuoFern suivants peuvent être sélectionnés :

[1] = Récepteur DuoFern

"•

- [2] = Émetteur DuoFern
- [3] = Fonctionnement local

[1] Récepteur DuoFern



- Utilisé comme [récepteur], l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium est intégré dans un réseau DuoFern central automatisé.
- Il peut par ailleurs être commandé à distance par d'autres appareils DuoFern (par ex. par une Télécommande connectée 6 groupes).

Fonctionnement

- En mode [1], les horaires locaux et les fonctions automatiques de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium ne sont pas disponibles.
- La commande et le fonctionnement se déroulent comme pour tous les récepteurs DuoFern (actionneurs).



"•



- Utilisé comme commande centrale [émetteur], l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium est intégré dans un réseau DuoFern Netzwerk afin d'automatiser le fonctionnement d'autres récepteurs DuoFern.
- La figure représente l'exemple de la commande centralisée de plusieurs Enrouleur de sangle RolloTron encastrable classic réalisée par un Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium.

Fonctionnement

- En mode [2], les horaires et les fonctions automatiques paramétrés sur l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium sont disponibles.
- Les horaires et les fonctions automatiques paramétrés sur l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium sont envoyés à tous les récepteurs DuoFern connectés, qui les exécutent ensuite.

[3] Fonctionnement local (configuration usine)



- L'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium fonctionne comme enrouleur de sangle local avec ses propres fonctions automatiques et horaires.
- Il peut aussi recevoir des instructions provenant du réseau DuoFern (par ex. d'une Télécommande connectée 6 groupes) et les exécuter.

Fonctionnement

- En mode [3], les horaires et les fonctions automatiques paramétrés sur l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium ne sont exécutés que localement par RolloTron lui-même.
- Les horaires et les fonctions automatiques ne sont pas transmis à d'autres récepteurs DuoFern.



"∎

"∎



- 2. Sélectionner et confirmer le **mode**.
 - 1 = Récepteur DuoFern
 - 2 = Émetteur DuoFern
 - **3** = Fonctionnement local

Tous les signaux de commande manuels et automatiques captés par radio sont exécutés localement indépendamment du mode paramétré.

Sauf exception suivante :

Les instructions de commande pour la fonction de paresoleil automatique sont uniquement exécutées si le mode pare-soleil **[3]** est activé (voir chapitre suivant).

15.3 Menu 9.9.3 - Paramétrer le mode pare-soleil

Cette fonction vous permet de paramétrer le comportement de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium à la réception de signaux provenant d'une Sonde d'ensoleillement connectée localement ou d'instructions de commande émises par une commande centrale du paresoleil (par ex. une sonde solaire radio DuoFern).

Le paramétrage ultérieur de la fonction de pare-soleil automatique sera influencé par le mode pare-soleil sélectionné. Les modes pare-soleil suivants peuvent être sélectionnés :

- [1] = Sonde d'ensoleillementlocale
- [2]= Sonde d'ensoleillement locale et position pare-soleil
- [3] = Commande centrale du pare-soleil

[1] Sonde d'ensoleillement locale *

Sélectionnez le mode [1] si

 l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium doit être piloté par une Sonde d'ensoleillement locale raccordée à cet appareil.

Fonctionnement et paramétrage du pare-soleil automatique :

- Le volet roulant se ferme jusqu'à la position de la Sonde d'ensoleillement sur la fenêtre.
- Un seuil d'ensoleillement doit être paramétré.
- Positionnez la Sonde d'ensoleillement sur la fenêtre à l'emplacement jusqu'où votre volet roulant doit descendre en présence de lumière du soleil.

[2] Sonde d'ensoleillement locale et position pare-soleil *

Sélectionnez le mode [2] si

- l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium et d'autres appareils DuoFern connectés (par ex. un Enrouleur de sangle RolloTron encastrable classic) doivent être pilotés par une Sonde d'ensoleillement raccordée à cet appareil.
- chaque appareil (ou encore chaque volet roulant) doit s'arrêter à une **position pare-soleil** paramétrable individuellement.

Fonctionnement et paramétrage du pare-soleil automatique :

 Tous les volets roulants se ferment jusqu'à la position pare-soleil paramétrée.

- Le seuil d'ensoleillement doit être paramétré.
- La position pare-soleil souhaitée doit être paramétrée sur l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium et sur les autres appareils DuoFern. **
- Positionnez la Sonde d'ensoleillement le plus bas possible sur la fenêtre de manière à ce qu'elle ne puisse pas être recouverte par le volet roulant.

[3] Commande centrale du pare-soleil

Sélectionnez le mode [3], si ...

 l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium et d'autres appareils DuoFern connectés doivent être pilotés par une commande centrale du pare-soleil.

Fonctionnement et paramétrage du pare-soleil automatique :

- Tous les volets roulants se ferment jusqu'à la position pare-soleil paramétrée.
- La position pare-soleil souhaitée doit être paramétrée sur l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium et sur les autres appareils DuoFern. **
- * En mode [1] et en mode [2], aucun signal n'est exécuté par une commande centrale du pare-soleil.
- ** Pour le paramétrage de la position pare-soleil, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil DuoFern concerné.

"∎

1. Sélectionner et ouvrir le menu 9.9.3 Mode pare-soleil.



2. Sélectionner et confirmer le mode pare-soleil.

> **1** = Sonde d'ensoleillement locale

- 2 = Sonde d'ensoleillement locale et position pare-soleil
- 3 = Commande centrale du pare-soleil



⁽⁷) 15.4 Menu 9.9.4 - Activer/désactiver les données météorologiques

Ce menu vous permet d'activer et de désactiver l'affichage des données météorologiques.

En outre, vous pouvez sélectionner une capteur environnemental spécifique si les données de plusieurs capteurs environnemental sont captées.

Comme les capteurs environnemental actualisent les données météorologiques toutes les 5 minutes environ, l'affichage des données météorologiques peut prendre quelques minutes Sélectionner et ouvrir le menu 9.9.4 Données météorologiques.



+

OK

- 2. Affichage des données météorologiques...
 - **On** = pour activer *
 - **OFF** = pour désactiver
 - * continuer au point 3.

ปิก



🕞 15.5 Menu 9.9.5 - Afficher l'adresse DuoFern

Chaque appareil DuoFern dispose d'une **adresse** qui lui permet de communiquer au sein du réseau DuoFern.

Si nécessaire, vous pouvez afficher l'**adresse DuoFern** de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium.

- 1. Sélectionner et ouvrir le menu 9.9.5 Adresse DuoFern.
 - a) L'adresse à six chiffres défile par groupes de deux chiffres.
- + -ОК лат 9.9.5° хат 5.5° хат 5.5°
- 2. Retour à l'écran de sélection des menus.

"∎





Structure homogène des menus

Une structure de menus uniformisée a été élaborée pour tous les appareils HOMEPILOT. Les fonctions similaires possèdent toujours le même numéro de menu, ce qui peut entraîner une numérotation discontinue.

Menu prir	1	
Symbole	Mei	nu Page
AUTO	1	Mode automatique46
()	2	Horaires48
(Э	Fonction crépusculaire automatique du soir55
÷.	ч	Pare-soleil automatique58
秦	5	Fonction crépusculaire automatique du matin62
	Б	Fonction aléatoire64
٩	9	Configuration du système65

16.1 [AUTO] Mode automatique ; description sommaire

Mode automatique activé

Symboles de l'écran standard

Le mode automatique est actif, toutes les fonctions automatiques sont activées, par ex. :

Horaires

(し)

- Programme hebdomadaire
- 举 Fonction crépusculaire automatique du matin
 - Fonction crépusculaire automatique du soir
 - Pare-soleil automatique
 - Fonction aléatoire



Une commande manuelle reste possible même lorsque le mode automatique est activé.

Mode automatique désactivé



Symbole sur l'écran standard

- Toutes les fonctions automatiques sont désactivées, seule une commande manuelle est possible.
- Tous les symboles du mode automatique sont désactivés sur l'écran standard.



Vous pouvez paramétrer différentes **heures d'ouverture** [▲] **et de fermeture** [♥] qui pilotent l'ouverture et la fermeture automatique de votre volet roulant à l'heure que vous souhaitez.

Déterminer le mode opératoire et le nombre d'heures d'ouverture [▲] et de fermeture [♥]:

Le mode opératoire et le nombre d'heures d'ouverture et de fermeture à paramétrer dépendent du **programme d'horaires** sélectionné.

Le programme hebdomadaire dans le menu 9.5 [🕮] vous permet de sélectionner parmi trois programmes d'horaires, voir page 70:

- [1] Horaires hebdomadaires
- [2] Horaires des jours ouvrables et de week-end
- [3] Horaires au jour le jour

[1] Horaires hebdomadaires

Cette fonction vous permet de paramétrer deux horaires :

1 heure d'ouverture [▲] et 1 heure de fermeture [▼], valables du lundi au dimanche [M0...SUN].

[2] Horaires des jours ouvrables et de week-end

Cette fonction vous permet de programmer quatre horaires :

- 1 heure d'ouverture [▲] et 1 heure de fermeture [♥], valables du lundi au vendredi [M0…FR].
- 1 heure d'ouverture [▲] et 1 heure de fermeture [▼], valables pour le samedi et le dimanche [SA...SU].

[3] Horaires au jour le jour

Cette fonction vous permet de programmer 14 horaires :

1 heure d'ouverture [▲] et 1 heure de fermeture [♥] pour chaque jour de la semaine [M0 + TU + ...SU] (du lundi au dimanche).

Modification des horaires

Les horaires peuvent être modifiés à tout moment.



Doublement des horaires par l'activation d'un deuxième bloc d'horaires :

Si nécessaire, vous pouvez doubler le nombre d'heures d'ouverture et de fermeture. Pour ce faire, il faut d'abord activer un deuxième **bloc d'horaires** dans le **programme hebdomadaire (n = 2)**, voir page 70.

Affectation des horaires d'ouverture et de fermeture à un bloc d'horaires.

Si un **second bloc d'horaires** a été activé, vous pouvez le sélectionner avant de paramétrer les heures d'ouverture et de fermeture.



Les horaires du deuxième bloc d'horaires [2] ne peuvent pas être associés à un mode horaires [NORMAL/ASTRO/ SENSOR].

Exemple d'application pour un deuxième horaire.

Un deuxième horaire peut servir par ex. à réduire la lumière dans une chambre d'enfant pendant la période de midi :

- La première heure d'ouverture a été paramétrée sur 8 h 00.
- Le volet roulant s'ouvre à 8 h 00.
- On souhaite que le volet roulant se ferme à nouveau à 12 h 00 et se rouvre à 14 h 30.
- Pour ce faire, il faut sélectionner le deuxième bloc d'horaires et y paramétrer un deuxième horaire d'ouverture et de fermeture.
- La première heure de fermeture a été paramétrée sur 20 h 00.
- Le volet roulant se ferme à 20 h 00.



Sélectionner un mode d'horaires.

Lors des paramétrages, il est possible de sélectionner un **mode d'horaires** pour chaque **premier** horaire d'ouverture et de fermeture.

Les modes d'horaires suivants sont disponibles :

- NORMAL
- ♦ ASTRO
- SENSOR

Description sommaire des modes d'horaires

NORMAL

Le volet roulant s'ouvre et se ferme aux heures d'ouverture et de fermeture paramétrées.

ASTRO

L'horaire spécifique est calculé par un programme Astro.

Les heures d'ouverture et de fermeture sont calculées en fonction de la date et du code postal et sont ensuite associées à l'horaire paramétré précédemment.

• Association à l'heure d'ouverture [] Le volet roulant s'ouvre au moment du crépuscule du matin qui est recalculé quotidiennement. L'**heure d'ouverture** paramétrée est alors interprétée comme « **au plus tôt à xx h xx** ».

- Exemple a :
 - Le crépuscule du matin débute à 5 h 00.
 - L'heure d'ouverture a été paramétrée sur 7 h 00.
 - Le volet roulant s'ouvre à 7 h 00.
- Exemple b :
 - Le crépuscule du matin débute à 8 h 00.
 - L'heure d'ouverture a été paramétrée sur 7 h 00.
 - Le volet roulant s'ouvre à 8 h 00.
- Association à l'heure de fermeture [V]

Le volet roulant descend au moment du crépuscule du soir qui est recalculé quotidiennement. L'**heure de fermeture** paramétrée précédemment est interprétée comme « **au plus tard à xx h xx** » lors de cette opération.

- Exemple a :
 - Le crépuscule du soir débute à 17 h 00.
 - L'heure de fermeture a été paramétrée sur 20 h 00.
 - Le volet roulant se ferme à 17 h 00.
- Exemple b :
 - Le crépuscule du soir débute à 22 h 00.
 - L'heure de fermeture a été paramétrée sur 20 h 00.
 - Le volet roulant se ferme à 20 h 00.



 SENSOR (uniquement pour les heures de fermeture [V])

L'heure de fermeture est pilotée par une Sonde d'ensoleillement en fonction de la luminosité.

De plus, l'obscurité mesurée est associée à l'heure de fermeture paramétrée préalablement. L'heure de fermeture programmée est alors interprétée comme « **au plus tard à xx h xx** ».

- Exemple a :
 - L'hiver, le crépuscule du soir commence par ex. à environ 17 h 00.
 - L'heure de fermeture a été paramétrée sur 20 h 00.
 - Le volet roulant se ferme à 17 h 00.
- Exemple b :
 - L'hiver, le crépuscule du soir commence par ex. à environ 22 h 00.
 - L'heure de fermeture a été paramétrée sur 20 h 00.
 - Le volet roulant se ferme à 20 h 00.

16.2.1 Menu 2 - Paramétrer les heures d'ouverture et de fermeture [세 🖲



 Sélectionner et confirmer un bloc d'horaires.

Si la fonction n'est pas active, continuer au **point 5**.

- Le paramétrage des horaires s'effectue avec le mode d'horaires.
- 2 = Le paramétrage des horaires s'effectue sans le mode d'horaires.







 $\left(\mathbf{i} \right)$

Le **fonctionnement** et le **nombre** d'heures d'ouverture et de fermeture dépend du **programme d'horaires** sélectionné, voir page 48.

La ligne supérieure de l'écran permet d'identifier le programme d'horaires actif (voir les exemples ci-contre).

Cela est également valable pour les **heures de ferme-ture**.

Le paramétrage des **heures** d'ouverture et de fermeture [\blacktriangle / \blacksquare] est identique dans tous les **programmes** d'horaires.

Les sections suivantes décrivent le paramétrage d'une heure d'ouverture et d'une heure de fermeture [▲/▼] utilisées comme horaires hebdomadaires.



Horaires des jours ouvrables/du week-end



Horaires au jour le jour



 Paramétrer une heure d'ouverture [▲] et confirmer.

> a) Paramétrer le mode à horaires pour l'heure d'ouverture [▲].

NORMAL

Le volet roulant s'ouvre à l'heure d'ouverture programmée.

ASTRO

Le volet roulant s'ouvre au moment du crépuscule du matin qui est recalculé quotidiennement.

Mode horaires >

- b) Si [ASTRO] est sélectionné, l'heure d'ouverture calculée pour le jour actuel s'affiche.
- c) Continuer pour le paramétrage de l'heure de fermeture.



L'heure d'ouverture paramétrée est interprétée comme « **au plus tôt à xx h xx** ».

voir page 50

OK



MO.SU

20:00

NORMAL

NORMAL

ASTRO

SENSOR

0



6. Régler et confirmer l'heure de fermeture [♥] souhaitée.

L'heure de fermeture est valable pour tous les jours de la semaine **[M0...SU]** (LUN...DIM).

 a) Paramétrer le mode à horaires pour l'heure de fermeture [▼].

NORMAL

Le volet roulant descend à l'heure de fermeture programmée.

ASTRO

Le volet roulant descend au moment du crépuscule du soir qui est recalculé quotidiennement.

SENSOR

Chaque jour, le volet roulant descend à la tombée de la nuit détectée par la Sonde d'ensoleillement. L'heure de fermeture programmée est interprétée comme « **au plus** tard à xx h xx ».

L'heure de fermeture programmée est interprétée comme « **au plus tard à xx h xx** ».

Mode horaires >

voir page 50

+

OK

+

OK

-

OK
> sinon, continuer au point 10.
OK
UK

.SU

NFF

NORMAL

 \odot

FR

- Paramétrer et confirmer la deuxième heure d'ouverture [].
 - **OFF** = L'heure d'ouverture est désactivée.



MO.

 Paramétrer et confirmer la deuxième heure de fermeture [▼].

> **OFF** = L'heure de fermeture est désactivée.



Le **nombre** des deuxièmes heures d'ouverture et de fermeture dépend également du **programme d'horaires** sélectionné, voir page 48.

 Retour à l'écran standard après le dernier paramétrage.



+

OK



 Si [ASTRO] est sélectionné comme mode horaires, l'horaire crépusculaire calculé peut être ajusté à vos souhaits personnels par un décalage de -60 à +60 minutes. Ceci est possible au menu 3, voir page 56.

REMARQUE RELATIVE AU MODE HORAIRES [SENSOR]

 Si [SENSOR] est sélectionné comme mode horaires, il est possible de paramétrer le seuil d'obscurité souhaité au menu 3, voir page 57.

La fonction crépusculaire automatique du soir commande la fermeture automatique du volet roulant jusqu'à la fin de course inférieure ou jusqu'à la position aération paramétrée.

Vous pouvez choisir entre deux fonctions crépusculaires automatiques du soir :

- Fonction crépusculaire automatique du soir avec le programme Astro = mode horaires [ASTRO]
- Fonction crépusculaire automatique du soir avec Sonde d'ensoleillement = mode horaires [SENSOR]

Fonction crépusculaire automatique du soir avec le programme Astro

L'horaire crépusculaire est calculé quotidiennement en fonction de l'emplacement géographique (défini par le code postal indiqué) et de la date du jour.



Paramétrer un décalage pour un ajustement individuel

Le paramétrage d'un décalage de **-60** à **+60 minutes** permet d'adapter l'horaire crépusculaire calculé aux souhaits individuels. Il n'est alors pas nécessaire de corriger constamment l'heure de fermeture pendant l'année.

La Sonde d'ensoleillement n'est pas utilisée par cette fonction.

Fonction crépusculaire automatique du soir avec Sonde d'ensoleillement connectée

Dix secondes environ après la tombée du jour, le volet se ferme jusqu'à la fin de course inférieure ou jusqu'à la position aération paramétrée. Le volet roulant se rouvre lorsque l'heure d'ouverture programmée est atteinte ou suite à une instruction MONTÉE manuelle.



La valeur de seuil d'obscurité souhaitée est paramétrable.



La fonction crépusculaire automatique du soir par Sonde d'ensoleillement n'est exécutée qu'une fois par jour.

Montage de la Sonde d'ensoleillement (voir page 58, pare-soleil automatique)



Paramétrage du décalage. Le décalage vous permet de modifier de +/- 60 minutes l'horaire Astro calculé.



En cas de décalage négatif, par ex. de « - 10 », l'horaire Astro est activé avec 10 mi-

a) L'heure de fermeture qui en résulte est ensuite

b) Retour au menu principal.



OK)

16.3.1 Menu 3 - Ajuster la fonction crépusculaire automatique du soir [(]



FR



La fonction pare-soleil automatique permet de piloter le volet roulant automatiquement en fonction de la luminosité grâce à une Sonde d'ensoleillement. Pour cette fonction, une Sonde d'ensoleillement locale est appliquée sur la vitre à l'aide d'une ventouse et est raccordée par un connecteur à l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium.

ou

Une commande centrale du fonction pare-soleil envoie

les signaux requis à l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium et à tous les autres membres du réseau DuoFern.

Fonction du pare-soleil automatique

Montée et descente automatiques lors du dépassement d'une valeur de seuil paramétrée. La position de fin de course du volet roulant peut être paramétrée librement selon l'emplacement de la Sonde d'ensoleillement sur la vitre ou par une position pare-soleil.

Observez le symbole du pare-soleil sur l'écran standard.

Activé

Le pare-soleil automatique est activé.

Clignotant

Lorsque la fonction pare-soleil automatique est activée, le soleil clignote sur l'écran standard dès qu'un ensoleillement est détecté.



Exemple de montage

Sonde d'ensoleillement, voir page 86 (accessoires)



16.4 Pare-soleil automatique ; description sommaire

Descente automatique

Si un ensoleillement est détecté pendant 10 minutes sans interruption, le volet roulant se ferme en :

- mode pare-soleil [1] jusqu'à ce que son ombre recouvre la Sonde d'ensoleillement;
- mode pare-soleil [2] et [3] jusqu'à la position pare-soleil paramétrée.

Ouverture automatique en mode pare-soleil [1]

Au bout de 20 minutes environ, le volet roulant remonte automatiquement sur une courte distance pour dégager la Sonde d'ensoleillement. Si celle-ci est toujours exposée au soleil, le volet roulant reste dans cette position.

Ouverture automatique en mode pare-soleil [1] à [3]

Si la luminosité est inférieure au seuil d'ensoleillement paramétré, le volet roulant remonte jusqu'en fin de course supérieure.



Si les conditions météorologiques sont variables, les délais indiqués ci-dessus peuvent être dépassés.



La fonction pare-soleil automatique prend fin lorsque les événements suivants surviennent et redémarre éventuellement :

- Après un actionnement manuel.
- Après l'exécution d'une fonction automatique.
- Après l'atteinte de la fin de course supérieure.











La position pare-soleil locale

Sur l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium, vous pouvez paramétrer une position pare-soleil quelconque jusqu'à laquelle votre volet roulant doit descendre quand la fonction pare-soleil automatique est activée.

Remarque pour la position pare-soleil en mode pare-soleil [2]

- La Sonde d'ensoleillement locale ne doit en aucun cas être masquée par la descente du volet roulant.
- Paramétrez la position pare-soleil de manière à ce que le volet roulant s'arrête au-dessus de la Sonde d'ensoleillement, afin que cette dernière puisse mesurer correctement la luminosité.

- 5. Paramétrer la position pare-soleil locale.
 - a) Amenez le volet roulant en position souhaitée.

ou

- b) Saisissez la position pare-soleil souhaitée en modifiant les valeurs de pourcentage.
 - 0% = le volet roulant est entièrement ouvert.
 - 100 % = le volet roulant est entièrement fermé.
- c) Confirmer la position pare-soleil et retour au menu principal.







Lors du paramétrage des heures d'ouverture [], il est possible de les associer à un mode horaire, voir page 51.

Lorsque les heures d'ouverture sont associées au mode d'horaires [**ASTRO**], il est possible d'ajuster la fonction crépusculaire matinal calculée à ses besoins.

Association à l'heure d'ouverture []

L'heure d'ouverture paramétrée précédemment est alors interprétée comme « au plus tôt à xx h xx » .

Paramétrer un décalage pour un ajustement individuel

Le paramétrage d'un décalage de -60 à **+60 minutes** permet d'adapter l'horaire crépusculaire du matin aux souhaits individuels. Il n'est donc pas nécessaire d'ajuster constamment l'heure d'ouverture pendant l'année.

Exemple d'application pour le mode horaires [ASTRO], voir page 50.

菾





La fonction aléatoire permet une temporisation aléatoire de 0 à 30 minutes par rapport aux horaires paramétrés.

La fonction aléatoire est exécutée pour :

- Toutes les heures d'ouverture et de fermeture automatiques.
- Tous les horaires de la fonction crépusculaire automatique du soir commandés par le programme Astro.

La fonction aléatoire n'est pas exécutée pour :

- Les instructions de déplacement manuelles
- Les instructions de déplacement automatiques de la fonction pare-soleil et crépusculaire du soir exécutées en fonction de la luminosité.



Lorsque la fonction aléatoire est activée, le symbole correspondant clignote sur l'écran standard pendant que la commande de déplacement est retardée.





16.6.1 Menu 6 - Paramétrer la fonction aléatoire [📬]

Μ

- **1.** Ouvrir le menu principal.
- Sélectionner et ouvrir le menu 6 [] Fonction aléatoire.



- 3. Sélectionner le paramètre souhaité et confirmer.
 - **On** = Fonction aléatoire activée
 - **OFF** = Fonction aléatoire désactivée

 a) Le menu principal réapparaît ensuite sur l'écran.



Ce menu vous permet de configurer d'autres appareils ainsi que le système afin d'adapter l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium à vos besoins individuels et aux caractéristiques locales.

L'ouverture et la fermeture d'un menu ont déjà été décrites page 27. Les sections suivantes présentent donc uniquement les différents menus du système et les paramètres correspondants.

Menu 9 - Configuration du système		
Symbole	Menu Page	
()/ZIP	9.1 Heure/Date/Code postal	
Ī	9.2 Fins de course67	
<u>₹</u>	9.3 Position aération68	
-	9. Éclairage de l'écran69	
1 ₇	9.5 Programme hebdomadaire70	
-	9.6 Vitesse du moteur71	
ſ	9.7 Verrouillage des touches72	
-	9.8 sans fonction	
	9.9 Paramètres DuoFern35	
	9.9.1 - 9.9.5	
1		



Remarques relatives au code postal

Pour une ville allemande, il suffit de saisir les deux premiers chiffres du code postal.

Vous trouverez page 85 un tableau des fuseaux horaires pour différentes villes européennes.

Consignes importantes pour le paramétrage des fins de course

Les fins de course doivent être réglées de manière à arrêter le volet roulant aux positions haute et basse souhaitées. Vous devez impérativement effectuer le réglage des deux fins de course pour éviter les dysfonctionnements.

Respectez impérativement les consignes de sécurité de la page 28 concernant le paramétrage des fins de course

Tout d'abord, amener le 1. $\overline{\nabla}$ Δ volet roulant en position médiane. Sélectionner et ouvrir 2. + le menu 9.2 [1] Fins OK de course. Ī Séquence de paramétrage : a) Paramétrage de la fin Δ ∇ EndP de course supérieure, OK voir page 28. b) Paramétrage de la fin Δ] ∇ EndP de course inférieure. OK voir page 28. **T**

Cette fonction vous permet de déterminer une position d'arrêt quelconque (**par ex. comme position aération**) si vous souhaitez que le volet roulant ne descende pas jusqu'à la fin de course inférieure.

Lors de la descente automatique, le volet roulant s'arrête en position aération prédéfinie, mais il peut ensuite être entièrement fermé par commande manuelle.

 Sélectionner et ouvrir le menu 9.3 [V 1] Position aération.

Séquence de paramétrage :

a) Activer ou désactiver la position aération.



OFF = Position aération désactivée



- > Continuer au point b)
- > Revenir au menu de configuration du système





Appuyer sur une touche de commande pour activer à 100 % le rétroéclairage de l'écran standard. La luminosité diminue ensuite lentement jusqu'à atteindre le niveau paramétré.

- Sélectionner et ouvrir le menu 9.4 Éclairage de l'écran.
 - a) Paramétrer le niveau de luminosité souhaité et confirmer.
 - L'éclairage permanent de l'écran est désactivé.
 - 1-3 = Niveaux de luminosité
 - 3 = Luminosité maximale

+ - OK	<u>9</u> 4



> L'éclairage de l'écran reste activé en permanence au niveau de luminosité paramétré.

Le futur fonctionnement et le nombre d'heures d'ouverture et de fermeture à définir dépendent de la sélection du **programme d'horaires** souhaité.

Le programme hebdomadaire permet de sélectionner parmi trois programmes d'horaires.

- [1] Horaires hebdomadaires
- [2] Horaires des jours ouvrables et de week-end
- [3] Horaires au jour le jour

Fonctionnement des programmes d'horaires

Le fonctionnement des programmes d'horaires est expliqué page 48. Le paramétrage des horaires est expliqué à partir de la page 51.

Doublement des horaires par l'activation d'un deuxième bloc d'horaires :

Si vous souhaitez doubler le nombre d'heures d'ouverture et de fermeture, il faut activer un deuxième **bloc d'horaires (n = 2)** dans ce menu.

Après cette activation, vous pouvez paramétrer les heures d'ouverture et de fermeture pour les deux blocs d'horaires, voir page 49. Sélectionner et ouvrir le menu
 9.5 [De la programme hebdomadaire.

Séquence de paramétrage :

- a) Sélectionner le programme d'horaires souhaité.
 - 1 = Horaires hebdomadaires
 - 2 = Horaires des jours ouvrables/de week-end
 - **3** = Horaires au jour le jour
- b) Définir le nombre de blocs d'horaires.
 - **n 1** = Un bloc d'horaires est actif.
 - n 2 = Deux blocs d'horaires sont actifs.
- c) Confirmer les paramètres et continuer avec le paramétrage des horaires, voir page 49.



Si nécessaire, il est possible de régler la vitesse du moteur (par ex. afin de réduire le bruit de fonctionnement).

Pour ce faire, il existe trois modes de fonctionnement :

Mode 1

Afin de réduire le bruit, le RolloTron fonctionne toujours lentement.

Mode 2

Le RolloTron fonctionne :

- toujours lentement lors des instructions de dépla-• cement automatiques (par ex. programmateur);
- toujours rapidement (à vitesse maximale) lors des instructions de déplacement manuelles (par ex. pression sur un appareil).

Mode 3

Le RolloTron fonctionne toujours rapidement (à vitesse maximale).

- 1. Sélectionner et ouvrir le menu 9.6 Vitesse du moteur.
 - a) Sélectionner le mode souhaité et confirmer
 - = toujours 1 lentement
 - = auto > lentement 2 manuel > rapidement *
 - = toujours 3 rapidement *
 - * vitesse maximale



_

Vous pouvez activer le verrouillage des touches pour protéger l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium des saisies involontaires.

Activation automatique au bout de deux minutes env.

Si le verrouillage des touches est activé et qu'aucune action n'est effectuée pendant deux minutes, les touches sont verrouillées automatiquement.

Activation directe en mode normal

Le verrouillage des touches peut également être activé ou désactivé dans l'écran standard.



Même si le verrouillage des touches est activé, le volet roulant peut être commandé manuellement.

Activer/désactiver le verrouillage des touches dans le menu.

- 1. Sélectionner et ouvrir le menu 9.7 Verrouillage des touches.
 - a) Activer ou désactiver le verrouillage des touches.
 On = activé
 - **OFF** = désactivé



Activer/désactiver le verrouillage des touches dans l'écran standard

Appuyez sur la touche [**SET/Stop**] pendant quatre secondes.



Affichage lorsque le verrouillage des touches est activé :

Écran standard

Lors d'une pression sur la touche Menu.








Nous avons présenté et décrit tous les **paramètres Duo-Fern** pour la configuration du RolloTron Comfort DuoFern à partir de la page 35.

Vous trouverez les paramètres DuoFern dans le **menu 9.9** ainsi que dans les sous-menus respectifs.

Nous reprenons ici brièvement l'**aperçu des menus** des paramètres DuoFern avec les numéros de page correspondants, mais en omettant la description.

) Men	Menu 9 - Configuration du système			
Sym	bole Mer	u		Page
<i>"</i> •	9.9	Param	ètres DuoFern	35
		9.9.1	Connexion et déconnexion	36
		9.9.2	Paramétrage du mod DuoFern	e 39
		9.9.3	Paramétrage du mod pare-soleil	e 41
		9.9.4	Activer/désactiver les données météorologiques	43
		9.9.5	Afficher l'adresse DuoFern	44

Si nécessaire, vous pouvez effacer tous les paramètres et restaurer l'état à la livraison de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium.

 Appuyer simultanément sur ces quatre touches pendant 5 secondes jusqu'à ce que tous les symboles s'affichent à l'écran.



2. La version du logiciel apparaît ensuite pendant quelques secondes.

Tous les paramètres sont effacés et remplacés par l'état à la livraison Commencez par les réglages à partir de la page 28 (assistant d'installation).



RESET

18. Réinitialiser le matériel

Si l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium ne réagit plus, vous pouvez effectuer une réinitialisation matérielle.

PRUDENCE!

N'appuyez jamais sur la « touche Reset » lorsque le moteur tourne, car cela entraînerait un déréglage des fins de course.

ĺ

Lors d'une réinitialisation matérielle, l'alimentation électrique interne de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium est brièvement interrompue. À part l'heure et la date, tous les autres réglages effectués préalablement sont conservés. 1. RESET

Appuyez sur la touche Reset à l'aide d'un objet pointu (par ex. un trombone).



:

19. Démonter l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium (par ex. lors d'un déménagement)

	D
Г	

1.	M+OK+++-	Supprimer tous les paramètres. Appuyer simultanément sur ces touches pendant 5 secondes.	
2.	$\overline{\mathbf{\nabla}}$	Fermer complètement le volet roulant.	
3.	$\overline{\nabla}$	Continuer à appuyer sur la touche Descente sans la relâcher.	
4.	Ce faisant, tirez sur la sangle vers le haut autant que possible pour la sortir de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium.		
5.	Retirez le cache des trous de montage inférieurs.		
21	Pour retirer la façade, vous pouvez l'agripper par la petite encoche située sur la partie inférieure de l'appareil.		
6.	Débranchez la fiche de la prise secteur.		
7.	Ensuite, desserrez les vis de fixation et retirez entièrement l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium du caisson pour sangle.		





19. Démonter l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium (par ex. lors d'un déménagement)

FR

- 8. Enlever la protection du compartiment de galet.
- **9.** Contrôlez la position du plot d'accrochage et amenez-le si nécessaire à une position facilement accessible.

ATTENTION !

Risque de blessures par le galet.

- Ne mettez jamais les mains dans le compartiment du galet lorsque le moteur tourne.
- Débranchez toujours la fiche secteur avant de mettre la main à l'intérieur du compartiment du galet.

- 10.
- Ensuite, retirez une nouvelle fois la fiche de la prise secteur.
- **11.** Décrochez la sangle du plot d'accrochage et sortez-la entièrement de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium par l'avant.





Si l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium tombe en panne et que le moteur ne fonctionne plus, vous pouvez retirer entièrement la sangle de l'enrouleur de sangle sans avoir à la découper grâce au dispositif de déverrouillage de l'engrenage.

1 Débranchez la fiche de la prise secteur.

 Démontez l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium comme décrit précédemment à la page 75.

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure, car le volet roulant risque de tomber brusquement.

- Sécurisez le volet roulant contre la chute.
- Maintenez fermement la sangle pour que le volet roulant ne puisse pas tomber brusquement.
- Demandez à une deuxième personne de vous aider lors du déverrouillage.
- Déverrouillez l'engrenage au moyen de l'étrier de déverrouillage fourni. Vous devrez appuyer au-delà d'une légère résistance.
- 4. Maintenez la pression sur l'étrier de déverrouillage et tirez ensuite sur la sangle pour la sortir le plus possible de l'enrouleur RolloTron.

- 5. Décrochez la sangle du plot d'accrochage et sortez-la entièrement de l'enrouleur RolloTron.
- 6. Remettez l'étrier de déverrouillage en place sur son support.



İ

Erreur	Cause/solution possible	
l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium ne réagit à aucune fonction ?	Vérifiez l'alimentation électrique, y compris le cordon et la fiche de raccordement.	
l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium ne réagit pas le matin à l'horaire paramétré ?	Le système électronique a désactivé la motorisation après la fermeture du volet roulant, car le rouleau de renvoi ne bougeait plus. Ceci arrive lorsque	
	a) La touche [Descente] reste appuyée trop longtemps lors du réglage de la fin de course inférieure. Les lames du volet roulant sont fermées, mais la sangle a continué à se dérouler et n'est plus tendue sur le rouleau de renvoi.	
	 b) La fin de course inférieure s'est déréglée à cause de l'étirement de la sangle. 	
	La sangle ne doit jamais être distendue.	
	Effectuez un nouveau réglage de la fin de course inférieure (voir page 67) et ce faisant, veillez à ce que la sangle soit bien tendue sur le rouleau de renvoi. Le rouleau de renvoi doit tourner régulièrement avec le mouvement.	
le volet roulant ne s'immobilise plus au niveau des fins de course paramétrées ?	Il est possible que les fins de course se soient déréglées à cause de l'étirement de la sangle. Effectuez un nouveau réglage des fins de course, voir page 67.	
le volet roulant s'arrête dès que l'on relâche la touche de commande ?	Les fins de course ne sont pas encore réglées, réglez-les, voir page 67.	
le RolloTron fonctionne dans le mauvais sens ?	La sangle est probablement enfilée à l'envers sur le galet, voir page 22.	

İ

Erreur	Ca	use/solution possible
le volet roulant s'arrête pendant la descente ?	a)	Le volet roulant a éventuellement rencontré un obstacle.
		Remontez le volet roulant et éliminez l'obstacle.
	b)	Les lames se sont décalées.
		Si cela est possible, remontez le volet roulant et réalignez les lames.
	c)	Dans le caisson, le volet roulant frotte contre le dormant de la fe- nêtre parce qu'il manque des rouleaux de pression ou parce qu'un morceau de matériau isolant s'est détaché et coince le volet roulant.
		Ouvrez le caisson et éliminez le problème. Si nécessaire, lubrifiez les endroits où le mouvement n'est pas fluide à l'aide de fart de glisse.
	d)	Le volet roulant est peut-être trop léger.
		Lestez le volet roulant, par ex. en insérant un fer plat dans la lame inférieure.
le volet roulant s'arrête subitement pendant l'ouverture ?	a)	La motorisation est éventuellement bloquée, par ex. par le gel du volet roulant ou par un autre obstacle.
	b)	Le coulissement du volet roulant est éventuellement entravé. Contrôlez le volet roulant et les glissières de guidage.
	c)	Le volet roulant est peut-être trop lourd. La traction maximale de l'enrouleur de sangle a été dépassée, voir page 83.

Erreur	Cause/solution possible	
l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium ne réagit plus aux instructions de commande	Le temps de marche maximal de la motorisation a été dépassé, voir page 6.	
manuelle et une indication de température apparaît sur l'écran ?	Le moteur est trop chaud. Au bout de 1 heure env., l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium est à nouveau opérationnel.	
l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium ne réagit plus aux instructions de commande manuelles ou automatiques, et le message d'erreur [ErO2]	 a) L'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium n'est plus fonctionnel. Effectuez une réinitialisation matérielle selon les instructions de la page 74. 	
apparaît sur l'écran ?	b) Si le message d'erreur reste affiché après une réinitialisation matérielle, démontez l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium et faites-le réparer par un atelier spécialisé.	

Entretien

ATTENTION !

Une maintenance insuffisante ou incorrecte peut provoquer un danger pour les personnes suite à l'endommagement de l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium et de l'installation du volet roulant.

- Vérifiez régulièrement que l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium et tous les composants de l'installation de volet roulant sont en bon état.
 - Vérifiez régulièrement que l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium fonctionne correctement.
 - Le tablier ne doit pas présenter de dommages.
 - La sangle ne doit pas être effilochée.
 - Le rouleau de renvoi du caisson doit toujours tourner facilement.
 - Le plateau d'enroulement situé dans le caisson doit être robuste et fixé correctement. Après une longue période d'utilisation, sa solidité peut diminuer.

Nettoyage

Vous pouvez nettoyer l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.

Tension d'alimentation :	230 V ~/50 Hz ; 230 V ~/60 Hz	Autonomie
Puissance nominale :	70 W	I/Enroulour do congle PolleTron en costroble
Puissance en veille :	< 0,6 W	connecté promium a une autonomie d'an
Couple nominal : - Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium	10 Nm	viron 8 heures.
- Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté Power premium	14 Nm	Sauvegarde des données en cas de coupure de courant
Vitesse de rotation maximale : - Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium - Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté Power premium	30 tr/min. 24 tr/min.	À part l'heure et la date, tous les para- mètres sont conservés après une panne de courant. Dès que l'alimentation élec-
Traction maximale :	voir page 83 (diagrammes de traction)	trique est rétablie, les heures d'ouverture et de fermeture sont rattrapées.
Service intermittent :	(KB) 4 minutes (temps de marche maximal)	Exemple :
Classe de protection :	II	 Panne de courant de 22 h 30 à 6 h 30.
Indice de protection :	IP20 (pour locaux secs uniquement)	L'heure d'ouverture a été paramétrée
Nombre d'horaires programmables :	28 max.	sur 6 h 00.
Plage de réglage : - pare-soleil automatique : - Fonction crépusculaire automatique du soir : de	de 4 000 à 40 000 lux 4 à 40 lux	 Peu après la fin de la panne de courant, la commande est rattrapée et le volet roulant s'ouvre.
Température ambiante admissible :	0 - 40 °C	-
Niveau de pression acoustique (LpA) :	≤ 70 dB(A)	-
Câble d'alimentation réseau :	2 x 0,75 mm ² (H03VVH2-F)	-
Fréquence d'émission :	434,5 MHz	-
Puissance d'émission :	max. 10 mW	
Portée en intérieur :	10 à 15 m	-
Nombre max. d'émetteurs DuoFern :	20	-
Dimensions :	voir page 18	

24. Diagrammes de traction





- 1 Poids de traction [kg]
- (2) Épaisseur de sangle 1,0 mm
- 3 Épaisseur de sangle 1,3 mm
- (4) Épaisseur de sangle 1,5 mm
- **5** Longueur de sangle [m]
- 6 Longueurs de sangle pour Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium
- (7) Longueurs de sangle pour Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté Power premium

Mode automatique :	Activé
Horaires :	Activés
Heure de montée :	7 h 00
Heure de descente :	20 h 00, mode horaires [Normal]
Pare-soleil automatique :	OFF (désactivé)
Fonction aléatoire :	OFF (désactivée)
Heure/date :	12 h 00 / 01/12/2016
Code postal(ZIP) :	34
Programme hebdomadaire :	1 (horaires hebdomadaires)
Vitesse maximale :	3 = maximum (en mode automatique)
Éclairage d'écran :	0
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver :	On (activé)
Verrouillage des touches :	OFF (désactivée)
Position aération :	OFF (désactivée)
Mode DuoFern :	3 (récepteur DuoFern)
Mode pare-soleil :	1 (Sonde d'ensoleillement locale)
Affichage des données météorologiques :	OFF (désactivé)

26. Tableau des fuseaux horaires

France

Belgigue

101 Anvers 102 Bruges 103 Bruxelles 104 Liège 105 Malines

106 Mons

107 Ostende

Danemark

108 Aalborg 109 Rinasted

- 110 Esbjerg 111 Horsens 112 Koldina
- 113 Copenhague
- 114 Svendborg 115 Randers

Rovaume-Uni

116 Aberdeen 117 Birmingham 118 Bristol 119 Glasgow 120 Londres

- 121 Manchester
- 122 Newcastle

Estonie

123 Tallinn

Finlande

124 Helsinki 125 Jyyäskylä 126 Oulu 127 Tampere 128 Turku 129 Vasa

130	Bordeaux
131	Brest
132	Dijon
133	Le Havre
134	Lyon
135	Montpellier
136	Nantes
137	Nice

138 Paris 139 Reims

> 140 Strasbourg 141 Toulon

Italie

142 Bologne 143 Bolzano 144 Florence 145 Gênes 146 Milan Naples 147 Palerme 148 149 Rome 150 Turin 151 Venise

Irlande

152 Cork 153 Dublin 154 Belfast

Lettonie

155 Riga

Liechtenstein 156 Vaduz

Lituanie 157 Vilnius

Luxe	embourg
158	Luxembourg

Pavs-Bas

159 Amsterdam 160 Eindhoven

- 161 Enschede
- 162 Groningen 163 Maastricht
- 164 Rotterdam 165 Utrecht

Norvèae

166 Oslo 167 Stavanger 168 Bergen 169 Trondheim

Autriche

- 170 Amstetten
- 171 Baden 172 Braunau
- 173 Brixen

174 Bruck/Mur

175 Eisenstadt 176 Graz

- 177 Innsbruck
- 178 Klagenfurt 179 Landeck
- 180 Linz
- 181 Nenzing
- 182 Salzbourg 183 Vienne

Pologne

184 Breslau 185 Bydgoszcz 186 Gdansk

187	Katowice
188	Cracovie
189	Lodz
190	Lublin
191	Posnan
192	Szczecin
193	Varsovie
Port	ugal
194	Faro
195	Lisbonne
196	Porto
Suis	se
197	Bâle
198	Berne
199	Andermatt
200	Coire
201	Lausanne
202	Lucerne
203	Zurich
Suèc	le
204	Boras
205	Gävle
206	Göteborg
207	Helsingborg
208	Jönköping
209	Östersund
210	Malmö
211	Stockholm
212	Sundsvall
213	Umea
Espa	gne
214	Almérie
215	Alicante

216 Barcelone Bilbao 217 Badaioz 218 Burgos 219 220 Cáceres 221 Castellón 222 Grenade 223 Guadalaiara 224 La Corogne 225 Lérida 226 León 227 Madrid 228 Murcia 229 Oviedo Palma 230 231 Pampelune 232 St Sébastien 233 Séville 234 Santander 235 Valence 236 Valladolid 237 Vitoria 238 Saragosse 239 La Palma Ténériffe 240 241 Grande Canarie 242 Fuerteventura Europe du Sud-Est 243 Athènes Belarade 244 245 Bratislava 246 Bucarest Budapest 247 248 Istanbul

249 Maribor

- 250 Prague
- 251 Sarajevo
- 252 Sofia
- 253 Skopie
- 254 Thessalonique
- 255 Zagreb

€

La société DELTA DORE RADEMACHER GmbH déclare par la présente que l'Enrouleur de sangle RolloTron encastrable connecté premium répond aux exigences des directives **2006/42/CE (Directive Machines)** et **2014/53/UE (Directive RED)**.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est joint au produit et consigné chez le fabricant.

DELTA DORE RADEMACHER GmbH Buschkamp 7 46414 Rhede (Allemagne)

Clauses de garantie

Les informations relatives aux clauses de garantie sont jointes au produit.

28. Accessoires

Vous trouverez toutes les informations relatives aux accessoires sur notre site Internet.



DELTA DORE RADEMACHER GmbH

Buschkamp 7 46414 Rhede (Allemagne)