

### ALLMATIC BRO2WN - BRO4WN



Programmierung mit dem Empfänger :



1. Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers. Er befindet sich unter der Motorabdeckung oder in einem Steuerkasten.
2. Drücken die Programmiertaste P und lassen Sie die Taste wieder los.
3. Die Diode L auf dem Empfänger leuchtet.
4. Während die Diode auf dem Empfänger leuchte, drücken und halten Sie die Taste auf dem neuen Handsender, die gespeichert werden soll.
5. Die Diode am Empfänger blinkt zwei Mal und geht dann aus. Lassen Sie die Taste auf dem Handsender los.
6. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.