Programmierungsanleitung

SEAV Be good XS 3

Programmierung Ihres neuen Handsenders :

Codierung von jeder Taste Ihres neuen Handsenders :

1. Drücken Sie gleichzeitig auf beide in den Extremitäten gelegten Tasten (oben und unten) für 7 Sekunden.
2. Die Diode Ihres neuen Handsenders blinkt schnell.
3. Drücken Sie auf die Taste Ihres neuen Handsenders, die Sie programmieren möchten.
4. Die Diode blinkt schneller.
5. Nähern Sie einen schon programmierten Handsender und Ihren neuen Handsender. Drücken Sie auf dieselbe Taste von Ihrem schon programmierten Handsender.
6. Die Diode erleuchtet fest.
7. Warten Sie 10 Sekunden.
8. Ihr neuer Handsender ist programmiert.
- 9.

Codierung von allen Tasten Ihres neuen Handsenders gleichzeitig :

1. Drücken Sie gleichzeitig auf beide in den Extremitäten gelegten Tasten (oben und unten) für 7 Sekunden.
2. Die Diode Ihres neuen Handsenders blinkt langsam.
3. Drücken Sie auf beide in den Extremitäten gelegten Tasten (oben und unten) noch einmal.
4. Die Diode Ihres neuen Handsenders blinkt schneller.
5. Nähern Sie einen schon programmierten Handsender und Ihren neuen Handsender. Drücken Sie auf die Taste von Ihrem schon programmierten Handsender, die Sie programmieren möchten.
6. Die Diode erleuchtet fest.
7. Warten Sie 10 Sekunden.
8. Ihr neuer Handsender ist programmiert.