

Anleitung

PRASTEL MPS / BENINCA TWV / BENINCA CUPIDO

Codierung mit einem schon programmierten Handsender

1. Nehmen Sie einen schon programmierten Handsender.
2. Stellen Sie sich in die Nähe des Funkempfängers Ihres Antriebs (1 bis 2 m).
3. Stecken Sie eine Büroklammer in das kleine Loch auf der Rückseite des Handsenders oder drücken Sie auf den Knopf neben der Batterie.
4. Die Diode des Handsenders leuchtet eine Sekunde lang und dann geht aus. Der Empfänger wechselt in den Modus « Registrierung der neuen Handsender ». Sie haben 10 Sekunden Zeit, um einen neuen Handsender zu registrieren. (Falls Sie mehrere Handsender registrieren wollen, folgen Sie den gleichen Vorgang.)
5. Um den Code zu speichern genügt es, nur einmal in diesen 10 Sekunden eine der Tasten Ihres neuen Handsenders zu drücken.
6. 10 Sekunden nach der letzten Registrierung wechselt der Funkempfänger wieder in den Modus « normaler Empfang ».
7. Testen Sie den neuen Handsender.

Codierung mit dem Funkempfänger

1. Öffnen Sie den Funkempfänger (an der Antenne zu erkennen).
2. Drücken Sie auf der Funkkarte 1 Mal die Taste P1: Eine rote Diode leuchtet, um den Modus «Registrierung des neuen Handsenders» vom Empfänger anzuzeigen
3. In den 10 Sekunden, drücken Sie 2 Sekunden lang eine der Tasten des neuen Handsenders.
4. 10 Sekunden nach der Registrierung wechselt der Funkempfänger wieder in den Modus « normaler Empfang ».
5. Wenn die Diode ausgeht, können Sie den neuen Handsender testen.

ACHTUNG : Wenn Sie zu Lange die Taste P1 gedrückt halten, löschen Sie alle registrierten Handsender.