

Anleitung RIB Sun 433MHz

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arte, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Mit Hilfe eines schon programmierten Handsenders:

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres schon programmierten Handsenders auf.
2. Auf der Platine des schon programmierten Handsenders werden Sie eine Reihe von kleinen programmierbaren abgezählten Schaltern sehen. Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt. Die Positionierung von diesen kleinen programmierbaren Schaltern entspricht der Codierung Ihres Systems.
3. Drücken Sie die linke Taste auf Ihrem neuen Handsender. Drücken Sie die rechte Taste Ihres neuen Handsenders, die Diode leuchtet auf. Machen Sie die beiden Tasten frei.
4. In den nächsten 5 Sekunden drücken Sie die rechte Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die 5 Sekunden lang fest. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender erleuchtet. Warten Sie 5 Sekunden. Die Diode erlischt.
5. Geben Sie die Codierung Ihres Systems so ein :
 - Die linke Taste Ihres neuen Handsenders entspricht der OFF-Codierschalteneinstellung.
 - Die rechte Taste Ihres neuen Handsenders entspricht der ON-Codierschalteneinstellung.

Achtung: für einige Modelle, die Tasten sind umgekehrt. Die linke Taste wird der ON Einstellung und die rechte Taste OFF entsprechen.

6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger:

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers werden Sie eine Reihe von kleinen programmierbaren abgezählten Schaltern sehen. Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt. Die Positionierung von diesen kleinen programmierbaren Schaltern entspricht der Codierung Ihres Systems. Notieren Sie sich diesen Code.
3. Drücken Sie die linke Taste auf Ihrem neuen Handsender.
4. Lassen Sie die linke Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die rechte Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die 5 Sekunden lang fest. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender erleuchtet in einigen Sekunden. Die Diode erlischt.
5. Geben Sie die Codierung Ihres Systems so ein:
 - Die linke Taste Ihres neuen Handsenders entspricht der OFF-Codierschalteneinstellung.
 - Die rechte Taste Ihres neuen Handsenders entspricht der ON-Codierschalteneinstellung.

Achtung: für einige Modelle, die Tasten sind umgekehrt. Die linke Taste wird der ON Einstellung und die rechte Taste OFF entsprechen.

6. Beim zehnten Stromstoß, die Diode erleuchtet fix. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.