

Notice de programmation

SOMFY KEYGO IO



Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez simultanément sur les boutons 1 et 3 jusqu'à ce que la diode de la télécommande clignote.
2. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez pendant deux secondes sur le bouton à recopier.
3. Sur la nouvelle télécommande, appuyez brièvement et simultanément sur les boutons 1 et 3.
4. Sur la nouvelle télécommande, appuyez brièvement sur le bouton à programmer.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir du récepteur :



1. Au repos, l'écran digital du récepteur affiche C1. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton PROG jusqu'à ce que l'écran affiche F0.
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez simultanément sur les boutons 1 et 3 jusqu'à ce que la diode de la télécommande clignote.
3. Pendant que la diode de la nouvelle télécommande clignote, appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer jusqu'à ce que l'écran digital affiche ADD.
4. L'écran digital affiche C1.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.